

# Manuel de l'utilisateur du lecteur / enregistreur Evo - Accessolutions

Copyright © Accessolutions

Dernière révision: 06/10/2020

Table des matières

- [Avant-Propos](#)
- [Introduction](#)
- [1. Généralités](#)
  - [1.1. Description de l'appareil](#)
  - [1.2. Mise sous tension du Evo](#)
  - [1.3. Chargement de la batterie](#)
  - [1.4. Verrouillage du clavier](#)
- [2. Les menus d'options](#)
  - [2.1. Le menu général](#)
    - [2.1.1. Réseau](#)
    - [2.1.2. Informations de version](#)
    - [2.1.3. Informations à propos de l'appareil](#)
    - [2.1.4. Options de temps](#)
    - [2.1.5. Voix système](#)
    - [2.1.6. Alarme](#)
    - [2.1.7. Réglages de reprise de lecture](#)
    - [2.1.8. Options de raccourcis clavier](#)
    - [2.1.9. Réglages d'enregistrement](#)
    - [2.1.10. Outils](#)
    - [2.1.11. Langues](#)
    - [2.1.12. Vérifier les mises à jour \(bientôt disponible\)](#)
    - [2.1.13. Options d'usine par défaut](#)
- [3. L'explorateur de fichiers](#)
  - [3.1. Navigation dans les éléments](#)
  - [3.2. Information de fichiers et dossiers](#)
  - [3.3. Gestion de fichiers](#)
  - [3.4. Ajout de contenu sur Evo](#)
  - [3.5. Enregistrements](#)
  - [3.6. Édition d'un enregistrement](#)
    - [3.6.1. Activation du mode édition](#)
    - [3.6.2. Supprimer une partie d'un fichier](#)
- [4. Lecture de contenus](#)
  - [4.1. Navigation lors de la lecture](#)
  - [4.2. Options de lecture](#)
  - [4.3. Pose et gestion de signets](#)
  - [4.4. Modes de lecture](#)
  - [4.5. Égaliseur](#)
- [5. Radio FM](#)
  - [5.1. Recherche de stations](#)
  - [5.2. Mémorisation de stations](#)
  - [5.3. Enregistrement de la radio](#)
- [6. Les outils supplémentaires](#)
  - [6.1. Rappel vocal](#)
    - [6.1.1. Ajouter un rappel vocal](#)
    - [6.1.2. Supprimer un rappel](#)
  - [6.2. Mémo vocal](#)
    - [6.2.1. Enregistrer un mémo vocal](#)
    - [6.2.2. Supprimer un mémo vocal](#)
  - [6.3. Calculatrice](#)
    - [6.3.1. Utilisation de la calculatrice](#)
    - [6.3.2. Exemples d'utilisation de la calculatrice](#)
  - [6.4. Minuteur](#)
  - [6.5. Boussole](#)
  - [6.6. Gestion de disques](#)
- [7. Fonctions Internet](#)

- [7.1. Connexion à un réseau Wifi](#)
- [7.2. Radios Internet](#)
  - [7.2.1. Écoute de radios Internet sur Evo](#)
  - [7.2.2. Gestion et ajout de radios sur Evo](#)
- [7.3. Podcasts](#)
  - [7.3.1. Écoute de podcasts sur Evo](#)
  - [7.3.2. Ajout de nouveaux podcasts sur Evo](#)
- [8. À propos de ce guide d'utilisation](#)

## Avant-Propos

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition du lecteur et enregistreur audio numérique Evo. Avant de l'utiliser, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel. Si, au cours de votre lecture, vous rencontrez certains points manquant de clarté, des erreurs ou encore des omissions, n'hésitez pas à nous contacter.

Veuillez noter que toute reproduction de ce document, qu'elle soit totale ou partielle, est strictement interdite sans un accord écrit de la part de la société Accessolutions. Par ailleurs, son contenu est susceptible de faire l'objet de modifications ou de révisions sans préavis.

## Introduction

Evo est un lecteur / enregistreur numérique complètement vocalisé, capable de lire un grand nombre de documents numériques audio ou texte de manière simple et intuitive, à partir de contenus stockés sur sa mémoire interne, une carte mémoire additionnelle pouvant aller jusqu'à 32 Go, ou encore une clé USB. Il permet également d'effectuer des enregistrements vocaux mono par l'intermédiaire de son microphone intégré ou en stéréo au moyen d'un microphone additionnel connecté à son entrée ligne.

Evo prend en charge une grande variété de formats. Côté audio, il supporte les fichiers DAISY 2.0/3.0, MP3, WMA, WAV, APE, ACC, OGG, RA, Flac et M4A.

En ce qui concerne les documents texte, les fichiers TXT, HTM, HTML, MHT, DOC, DOCX, EPUB (sans DRM) et PDF (sans DRM) ils sont lus par le biais des voix de synthèse Nuance.

Il peut également lire certains fichiers vidéo dont il extraira la bande son de façon transparente, comme s'il s'agissait de fichiers audio. Les formats vidéo supportés sont RM, RMVB, AVI, MP4, 3GP, MOV, WMV, FLV, MPG, MPEG, DAT.

Pour tous ces contenus, la sauvegarde de la position de lecture se fait automatiquement et vous pouvez bien sûr placer des signets, sans oublier les fonctions spécifiques au format DAISY comme la possibilité d'atteindre une page précise dans un ouvrage.

La grande force de Evo, c'est sa capacité à se connecter à Internet en Wifi pour vous proposer encore plus de contenus, tels que des podcasts ou des radios Internet.

En plus de ses fonctions principales de lecteur / enregistreur, Evo dispose des outils supplémentaires suivants :

- Un gestionnaire de rappels vocaux, afin de ne plus manquer vos rendez-vous et événements importants,
- Une fonction Alarme, vous permettant de vous réveiller avec le morceau musical de votre choix si vous le souhaitez,
- Une fonction Minuteur,
- Une fonction calculatrice 4 opérations,
- Un récepteur FM avec possibilité de sauvegarder des stations en mémoire,
- Une boussole parlante,
- Des fonctions mise en veille et démarrage automatique programmé.

À l'ouverture du carton d'emballage, merci de vous assurer qu'il contient bien les éléments suivants :

- Lecteur Evo,
- Câble Mini-USB pour chargement secteur / ordinateur et connexion à ce dernier pour l'ajout de données,
- Chargeur secteur type USB,
- Dragonne tour de cou,
- Écouteurs avec réglage du volume intégré.
- Adaptateur USB-OTG pour la connexion d'un périphérique USB.

## 1. Généralités

### 1.1. Description de l'appareil

Veuillez tenir l'appareil de manière à avoir les boutons face à vous et le haut-parleur juste en dessous de ceux-ci.

- Sur la tranche supérieure, nous avons le microphone intégré, ainsi que le lecteur de cartes mémoire SD.
- Sur la tranche inférieure, il y a deux orifices permettant d'attacher la dragonne tour de cou fournie.
- Sur la tranche droite, se situent, de haut en bas, la prise casque, l'entrée ligne pour la connexion d'un microphone externe par exemple et la prise Mini-USB permettant de connecter l'appareil à un ordinateur, de le recharger ou de connecter l'adaptateur fourni pour relier un périphérique tel qu'une clé USB.

Sur la face avant, les boutons de commandes, qui se présentent comme suit :

- En haut à gauche, le bouton Marche/Arrêt : Une pression prolongée d'environ une seconde allume ou éteint l'appareil. Lorsque Evo est allumé et/ou en cours de lecture, une brève pression sur cette même touche ouvre les paramètres d'arrêt automatique (ou mise en veille). Si Evo ne répond plus, vous pouvez maintenir cette touche enfoncée pendant une dizaine de secondes, ce qui aura pour effet de redémarrer le système. Sur certains modèles, ce redémarrage d'urgence s'effectue en maintenant enfoncée la touche échappe pendant 10 secondes.
- En haut à droite, le bouton d'enregistrement : Un appui bref démarre l'enregistrement ce qui est indiqué par un signal sonore, un autre appui bref y met fin.
- Au-dessous de ces deux boutons, se trouvent quatre touches disposées en croix que nous appellerons flèche haut, flèche bas, flèche gauche, flèche droite avec au centre, une touche ronde que nous nommerons "OK". Voici le détail de leurs fonctions :
  - Flèche haut et flèche bas : Permettent de sélectionner des fichiers ou des dossiers dans l'appareil, ou une option dans un menu. En cours de lecture, elles permettent de définir le critère de navigation.
  - Flèche gauche et droite : Elles permettent, pendant la lecture, de reculer ou d'avancer en fonction du critère de navigation choisi avec les flèches verticales. Dans les menus, elles servent à modifier les valeurs de certains réglages. Lors de la lecture de musique ou d'un enregistrement, vous pouvez également maintenir l'une de ses flèches enfoncées pour vous déplacer rapidement dans le fichier.
  - Touche "OK" : Permet de valider l'élément sélectionné dans une liste de fichiers ou de dossiers, ou encore de valider un réglage dans les menus. Pendant la lecture ou l'enregistrement, elle permet de mettre en pause ou de reprendre l'une de ces actions.

Sous cette croix de navigation, nous avons deux boutons placés sur le bord droit et le bord gauche de l'appareil :

- A droite, la touche Échappe : Elle permet d'annuler la définition d'un réglage, d'interrompre la lecture en retournant à la liste des dossiers et fichiers ou de redescendre au dossier précédent au sein de la structure de ceux-ci. Maintenu enfoncée pendant 10 secondes, elle permet de forcer le redémarrage si Evo ne répond plus.
- A gauche, la touche Menu : Permet de basculer entre l'explorateur de fichiers et le menu général du système. En fonction de l'application en cours d'utilisation (lecture de musique, de livres, Radio Etc.), cette touche activera le menu contextuel spécifique à celle-ci. Enfin, au sein de l'explorateur, le fait d'appuyer deux fois sur cette touche ouvrira le menu de gestion de fichiers, permettant d'effectuer des actions sur l'élément sélectionné, telles que la suppression ou le copier-coller.

En dessous, se trouvent deux lignes de trois touches chacune qui sont, en partant de la gauche :

- Première touche de la première ligne, réduire le volume : Permet de baisser le volume de la lecture audio, de la voix de lecture et de la voix système sans distinction.
- Seconde touche de la première ligne, touche d'information : Dans le menu, une pression sur cette touche répète l'élément de menu sélectionné ou en cours de réglage, l'élément sélectionné dans l'explorateur ainsi que sa position et le nombre total d'éléments. Si vous appuyez une seconde fois, l'heure et la date seront annoncés, un troisième appui vocalise le statut de la batterie et une quatrième pression énonce l'état de la connexion Wifi.
- Troisième touche de la première ligne, augmenter le volume : Permet de monter le volume de la lecture audio, de la voix de lecture et de la voix système sans distinction.
- Première touche de la deuxième ligne : Par défaut, c'est la touche Musique : Cette touche permet, à partir de l'explorateur, de reprendre la lecture du dernier fichier audio précédemment écouté, à la dernière position. Il est possible de changer le comportement de cette touche pour lui attribuer une autre fonction.
- Seconde touche de la deuxième ligne : Par défaut, Radio : Permet de lancer le tuner FM. Veuillez noter qu'il est nécessaire de connecter un casque ou des haut-parleurs pour capter le signal radio. Il est également possible d'attribuer une autre fonction à cette touche.
- Troisième touche de la deuxième ligne, Signets : Vous pouvez utiliser cette touche pour créer un signet pendant la lecture ou l'écoute de musique. Si vous appuyez sur cette touche à partir de l'explorateur ou du menu, vous pourrez accéder à une liste de tous les signets, présentés par catégories : livres numériques, audio et Daisy. Pour basculer entre ces catégories, utilisez la flèche gauche ou droite. Si vous appuyez deux fois, vous pourrez naviguer dans un historique des derniers signets créés, également rangés par catégories que vous pourrez parcourir de la même manière que précédemment.

## 1.2. Mise sous tension du Evo

Pour allumer l'appareil, utilisez la touche située sur le coin supérieur gauche et maintenez-la enfoncée jusqu'à l'émission d'une vibration et d'un signal sonore. Procédez de la même manière pour l'éteindre, l'appareil annoncera la mise hors tension vocalement. Si Evo se bloque pour une raison quelconque, vous pouvez le réinitialiser en maintenant cette touche enfoncée pendant une dizaine de secondes, l'appareil redémarrera automatiquement.

## 1.3. Chargement de la batterie

Pour charger Evo, connectez le câble Mini-USB à l'appareil. Le connecteur est situé sur la tranche droite, en dessous des deux prises Jack. Vous pouvez ensuite connecter l'autre extrémité au chargeur secteur fourni ou sur le port USB d'un ordinateur. Evo vous informera qu'il est en cours de

chargement. Notez que la recharge via un ordinateur prendra plus de temps que par le biais du chargeur secteur.

Pour obtenir l'état de la charge batterie, appuyez trois fois sur la touche Information située en dessous de la flèche du bas.

## 1.4. Verrouillage du clavier

Pour bloquer les touches du clavier du Evo, afin d'éviter par exemple d'appuyer malencontreusement sur une touche pendant la lecture, il faut appuyer sur les touches Marche/Arrêt (en haut à gauche) puis sur les touches Musique (en bas à gauche) l'une après l'autre. A chaque appui sur une touche, (excepté la touche Informations), un signal sonore vous indiquera que le clavier est verrouillé. Pour déverrouiller, exécutez la même combinaison de touches.

# 2. Les menus d'options

La touche Menu, située en dessous de la flèche de gauche, sert à ouvrir une liste d'actions ou de réglages. Les options proposées par ce menu sont différentes, selon ce que vous êtes en train de faire avec votre lecteur et vous permettront donc de réaliser des actions relatives à la tâche en cours.

On peut distinguer deux types de menus :

- Le menu général ou menu système : Il donne accès aux réglages principaux de l'appareil ainsi qu'aux applications supplémentaires et s'ouvre en appuyant sur la touche Menu à partir de l'explorateur de fichiers. On utilise les flèches verticales pour choisir l'élément et on valide celui-ci avec la touche OK. Si l'élément sélectionné est un réglage, on change la valeur de ce réglage en utilisant la flèche gauche ou droite, puis on valide notre choix avec la touche OK. Par exemple, pour modifier la voix du système, procédez comme suit :
  1. Activez la touche Menu à partir de l'explorateur,
  2. Choisissez l'élément appelé "voix Système" à l'aide des flèches verticales,
  3. Dans le sous-menu qui se présente, sélectionnez "Voix",
  4. À partir de maintenant, étant donné qu'il s'agit ici de modifier la valeur d'un réglage, il faudra utiliser les flèches horizontales pour faire un choix, puis confirmer avec la touche OK. Pour revenir au menu précédent sans rien changer, utilisez la touche Échappe.
- Le menu contextuel : Ce menu comporte des réglages qui sont spécifiques au mode ou à l'application que vous êtes en train d'utiliser. En d'autres termes, les réglages disponibles dans le menu ne sont pas les mêmes quand vous écoutez de la musique ou un livre électronique. Ici, dans la majorité des cas, il s'agit bien de réglages à modifier. Vous choisissez l'option à configurer dans le menu à l'aide des flèches verticales, vous l'ajustez à votre convenance avec les flèches horizontales et vous confirmez en appuyant sur la touche OK.

## 2.1. Le menu général

Le menu général dont nous avons parlé plus haut contient des réglages ainsi que des informations importantes.

### 2.1.1. Réseau

Ce menu contient les options relatives à la configuration de la connexion sans fil de Evo, ainsi qu'à l'écoute de contenus en ligne. Le menu réseau comprend les fonctions suivantes :

- Options sans fil : permet de gérer les points d'accès Wifi disponibles aux alentours, ainsi que la désactivation du module Wifi si nécessaire. Rendez-vous au chapitre 7.1 pour plus de détails sur la connexion à un point d'accès Wifi.

### 2.1.2. Informations de version

Ceci permet d'obtenir le numéro de série de votre appareil ainsi que des informations sur la version de son logiciel interne.

### 2.1.3. Informations à propos de l'appareil

Vous annonce la quantité de mémoire totale et restante sur la mémoire interne et la carte mémoire.

### 2.1.4. Options de temps

Ce menu contient toutes les options relatives à la gestion du temps sur votre appareil et comprend plusieurs sous-menus :

- Mise en veille permanente : Ce réglage permet de définir la période avant la mise hors tension de l'appareil quand vous ne l'utilisez plus. Ce réglage est conservé même après le redémarrage du Evo tant que vous ne le modifiez pas. Choisissez une période avec les flèches droite et gauche et avec les flèches haut et bas, choisissez si vous souhaitez être prévenus 15 secondes avant la mise hors tension de l'appareil, ce qui vous permettra de reporter l'arrêt en cas de besoin en appuyant sur n'importe quelle touche. Appuyez sur OK pour sauvegarder.
- Mise en veille temporaire : Ce réglage permet également de définir la période avant la mise hors tension mais de façon temporaire. Ce réglage n'est pas conservé après le redémarrage de l'appareil et il faudra le redéfinir en fonction de votre besoin immédiat. Il Dera par exemple office de fonction de mise en sommeil pour programmer la mise en veille du Evo lors de la lecture d'un livre. Ainsi, lors du coucher,

vous pourrez faire en sorte que l'appareil s'éteigne après 30 minutes, afin d'éviter que la lecture se poursuive si vous vous endormez. Sachez également que le fait d'appuyer brièvement sur le bouton marche/arrêt depuis n'importe quelle application ouvre ce réglage, ce qui permet de programmer rapidement la mise en veille pendant la lecture. Choisissez une période avec les flèches droite et gauche et avec les flèches haut et bas, choisissez si vous souhaitez être prévenus 15 secondes avant la mise hors tension de l'appareil, ce qui vous permettra de reporter l'arrêt en cas de besoin en appuyant sur n'importe quelle touche. Appuyez sur OK pour sauvegarder.

- Régler la date et l'heure : Une fois que vous avez validé sur cette option, le réglage se fait à l'aide des 4 flèches de direction. Utilisez les flèches haut et bas pour choisir l'année, le mois, le jour, les heures et les minutes puis ajustez la valeur de chacun de ces éléments avec les flèches gauche ou droite. Une fois fait, appuyez sur OK pour sauvegarder.
- Démarrage automatique : Utilisez ce réglage pour programmer l'allumage de votre appareil à une heure précise. La procédure est la même que pour l'heure et la date : Choisissez les heures et les minutes avec les flèches haut ou bas et modifiez leurs valeurs respectives avec les flèches droite et gauche. Les options Activer et désactiver se modifient également à l'aide des flèches droite et gauche. Appuyez sur OK pour sauvegarder.
- Annonce automatique de l'heure : Avec cette option, Evo peut annoncer l'heure automatiquement toutes les 15, 30 ou 60 minutes. Utilisez les flèches droite et gauche pour choisir la valeur souhaitée ou sélectionnez Désactiver pour ne pas avoir d'annonce automatique. Appuyez sur OK pour sauvegarder.
- Format de l'heure : Permet de définir si vous souhaitez entendre l'heure annoncée au format 12 heures (4 heures de l'après-midi) ou au format 24 heures (16 heures). Sélectionnez la valeur souhaitée à l'aide des flèches haut et bas ; Appuyez sur OK pour sauvegarder.
- Synchronisation horaire via Internet : Cette fonction permet à Evo de s'assurer automatiquement que son horloge interne est toujours à l'heure par le biais d'un service horaire en ligne. Il est évidemment nécessaire qu'Evo soit connecté à un réseau Wi-fi pour que cela fonctionne, voir le chapitre 7.1.
- Fuseau horaire : Ceci permet de sélectionner le fuseau horaire du pays dans lequel vous vous trouvez. La valeur par défaut est "UTC" (temps universel). Pour la France, il faudra par exemple choisir UTC+1 heures.
- Passage à l'heure d'été : Permet, toujours via Internet, que Evo passe à l'heure d'été de façon automatique.

### 2.1.5. Voix système

Ceci vous permet de modifier les réglages relatifs à la voix du système. Au sein de ce groupe d'options, vous aurez la possibilité d'ajuster le débit ainsi que la hauteur de la voix, mais également de choisir entre une voix masculine (Thomas) ou féminine (Audrey). Pour configurer ces options, choisissez tout d'abord l'option souhaitée avec les flèches haut et bas, appuyez sur OK, puis modifiez sa valeur en utilisant les flèches droites et gauche. Enfin, appuyez sur OK pour sauvegarder.

### 2.1.6. Alarme

Cette fonction vous servira de réveil-matin. Vous disposez de 5 alarmes que vous pouvez modifier selon votre convenance. Pour ce faire, sélectionnez-en une et appuyez sur OK. Ici aussi, les réglages se feront à l'aide des quatre flèches de direction. Sélectionnez l'une des options à l'aide des flèches haut et bas puis modifiez sa valeur avec les flèches droite et gauche. Après avoir réglé les heures et les minutes du réveil, voici une description des autres paramètres disponibles :

- Activer/désactiver : Permet de désactiver le réveil quand vous n'en avez plus besoin.
- Récurrence : Vous permet de décider à quelle fréquence vous souhaitez que votre réveil se manifeste. Vous pouvez faire en sorte que celui-ci ne sonne qu'une fois le jour suivant ou bien sélectionner les jours lors desquels vous voulez qu'il sonne. Avec les flèches droite et gauche, vous allez passer en revue les jours de la semaine. Pour sélectionner les jours, appuyez sur la touche Signet située en bas à droite. Une fois votre sélection effectuée, vous entendrez un récapitulatif de vos choix.  
Veillez noter que si vous ne sélectionnez aucun jour, le récapitulatif annoncera "Fermer". Cela veut simplement dire que votre réveil sonnera uniquement une fois le jour suivant s'il est activé et ne se manifestera plus jusqu'à ce que vous en modifiez les options.
- Son d'alarme : Vous permet de choisir le son de votre réveil. Vous pouvez opter pour le son par défaut ou choisir l'option "sélectionnez un son d'alarme", ce qui aura pour effet d'ouvrir l'explorateur de fichiers et dossiers, vous permettant ainsi de rechercher un morceau de musique ou autre. Une fois votre fichier trouvé, appuyez sur OK.
- Mode de rappel d'alarme : Vous permet de définir si vous souhaitez être alertés au moyen du son choisi ci-dessus, à l'aide d'une vibration ou les deux en même temps.

Lorsque toutes les options de l'alarme ont été passées en revue, vous pouvez sauvegarder toutes vos modifications en appuyant sur OK. Vous vous retrouvez à nouveau dans la liste et Evo vous indique, pour chaque alarme, son statut et ses occurrences.

Veillez noter que quand le réveil sonne, le fait d'appuyer sur n'importe quelle touche reporte le réveil de 10 minutes. Pour éteindre complètement le réveil, il faut obligatoirement appuyer sur la touche Echap.

### 2.1.7. Réglages de reprise de lecture

Si vous souhaitez que Evo reprenne la lecture là où vous l'avez interrompue, vous pouvez, par le biais de cette option, configurer ce comportement en fonction du type de contenu que vous écoutez. Rappelez-vous que Musique désigne également les livres audio et par conséquent, il faut que l'option correspondante soit activée afin que la lecture reprenne là où vous l'aviez arrêté. Choisissez donc l'option qui vous intéresse avec les flèches haut ou bas et activez ou désactivez-la avec les flèches droites ou gauche. Appuyez sur OK pour sauvegarder.

### 2.1.8. Options de raccourcis clavier

Cette option vous permet de modifier le comportement des touches Musique et Radio en leur attribuant une fonction différente. Pour ce faire, choisissez raccourci 1 (touche Musique) et Raccourci 2 (touche Radio) avec les flèches haut et bas puis, à l'aide des flèches gauche et droite, choisissez la nouvelle action que vous souhaitez attribuer à la touche sélectionnée. Vous pouvez par exemple faire en sorte que la touche Musique active/désactive le Wifi et que la touche Radio ouvre les appels vocaux. Une fonction pratique pour accéder à des fonctions importantes sans devoir entrer dans les menus.

### 2.1.9. Réglages d'enregistrement

Ces réglages vous permettront d'ajuster vos préférences d'enregistrement tels que l'emplacement de ceux-ci, leur format, le gain du microphone ou encore activer une fonction réduction de bruit. Ils sont traités de façon plus détaillée dans la partie 3.5 (Enregistrement de mémos vocaux) plus loin dans ce manuel.

### 2.1.10. Outils

Ce menu contient quelques applications supplémentaires sortant quelque peu du cadre des fonctionnalités principales du Evo. Elles sont traitées plus en détail dans la partie 6 de ce manuel.

### 2.1.11. Langues

Ici, vous pourrez choisir la langue de l'appareil, anglais ou Français pour le moment. Veuillez noter que la modification s'applique à la voix des menus et à la voix de lecture.

### 2.1.12. Vérifier les mises à jour (bientôt disponible)

Cette option vous permettra de vérifier les mises à jour du logiciel de Evo par Internet. Vous devez évidemment être connecté en wifi sur Evo.

### 2.1.13. Options d'usine par défaut

Cette option restaure les réglages d'origine de Evo.

## 3. L'explorateur de fichiers

### 3.1. Navigation dans les éléments

Comme nous l'avons dit plus haut, Evo vous permet de lire du contenu stocké sur sa mémoire intégrée, mais également de le faire à partir d'une carte mémoire SD non fournie dont la capacité peut aller jusqu'à 32 Go. Cette carte devra être insérée dans la fente située sur la tranche supérieure de l'appareil.

Veuillez noter qu'au démarrage, Evo se souvient du dernier dossier utilisé et y retourne. Pour vous déplacer dans la liste, utilisez les flèches haut et bas et une fois l'élément voulu sélectionner, appuyez sur le bouton OK central. S'il s'agit d'un dossier, celui-ci s'ouvrira, présentant les éléments qu'il contient et si c'est un fichier, la lecture débutera, à partir du début ou à l'endroit où vous l'aviez arrêté.

Pour interrompre la lecture ou ressortir d'un dossier, appuyez sur la touche Échappe se trouvant juste en dessous de la flèche de droite. À chaque pression sur cette touche, vous redescendez d'un niveau dans la structure des dossiers, revenant à chaque fois au dossier précédemment sélectionné. Lorsque vous êtes revenus dans la liste principale, également appelée "dossier racine", une nouvelle pression sur la touche Échappe vous permet de sélectionner le support de lecture, mémoire interne ou carte SD, choix que vous confirmerez en appuyant là aussi sur la touche OK.

### 3.2. Information de fichiers et dossiers

Si vous appuyez une fois sur la touche Information, vous entendrez le nom du dossier ou du fichier en cours, le type d'élément, la taille s'il s'agit d'un fichier, le nombre total d'éléments dans le dossier courant et la position de l'élément dans la liste. Rappelez-vous que Si vous appuyez une seconde fois sur cette touche, l'heure et la date seront annoncés, une troisième fois annoncera le statut de la batterie et une quatrième fois indique le statut de la connexion à Internet. Il faudra donc appuyer de façon successive sur cette touche si vous souhaitez à nouveau entendre les informations sur les fichiers et dossiers.

Veuillez noter que la touche Information énoncera des renseignements différents, en fonction de l'application en cours d'utilisation.

### 3.3. Gestion de fichiers

Si vous appuyez deux fois sur la touche menu, vous aurez la possibilité d'exécuter des actions sur l'élément sélectionné :

- Supprimer : Permet de supprimer un élément. Après avoir validé cette option grâce à la touche OK, il vous suffira de répondre à la demande de confirmation en appuyant sur cette même touche. Si vous ne souhaitez plus supprimer l'élément, appuyez sur la touche Échappe

pour annuler.

- Couper : Permet de déplacer un fichier dans un autre dossier ou sur la carte mémoire. Après avoir validé l'option, l'élément sera marqué pour être coupé et vous n'aurez plus qu'à vous rendre à l'endroit souhaité puis appuyer deux fois sur la touche menu. L'option Coller sera sélectionnée et vous n'aurez plus qu'à la valider pour terminer l'opération.
- Copier : Permet de copier un fichier dans un autre dossier ou sur la carte mémoire. Après avoir validé l'option, l'élément sera marqué pour la copie et vous n'aurez plus qu'à vous rendre à l'endroit souhaité puis appuyer deux fois sur la touche menu. L'option Coller sera sélectionnée et vous n'aurez plus qu'à la valider pour terminer l'opération.
- Coller : Permet de finaliser une opération de Coupe ou de copie sur un élément marqué pour l'une ou l'autre de ces actions.
- Envoyer vers la carte SD : Permet, en une seule opération, de copier un élément situé sur la mémoire interne vers la carte SD. Notez que l'opération inverse est également possible, l'option se nommera "Envoyer sur la mémoire interne" si vous appelez le menu depuis la carte mémoire.

### 3.4. Ajout de contenu sur Evo

Pour ajouter des livres, de la musique ou autre sur Evo, il faudra connecter ce dernier à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Une fois ceci fait, celui-ci sera visible dans l'explorateur Windows ou le Finder de votre Mac comme un périphérique standard tel qu'un disque dur externe ou une clé USB. Si une carte SD est présente dans l'appareil, elle apparaîtra également au même endroit. Il vous faudra déterminer quelle lettre de lecteur leur a été assignée.

Lors de l'ajout de données sur Evo, les formats de livres suivants devront être placés dans des dossiers précis pour être pris en charge de manière optimale. Ces dossiers sont automatiquement créés par l'appareil, sur la mémoire interne et sur la carte SD si vous en insérez une:

- Livres Audio : Vous mettrez dans ce dossier tous vos livres Audio au format MP3 ou autres format audio, en veillant à ce que chacun de vos livres audio ait son propre dossier. Pour tous les livres audio placés dans ce dossier spécial, vous pourrez connaître instantanément la durée totale, le temps écoulé et le temps restant. En cours de lecture, vous pourrez obtenir ces informations en appuyant à tout moment sur la touche Information.
- DAISY : Vous placerez ici les ouvrages au format DAISY, qui sont gérés différemment par l'appareil, du fait de leur structure particulière. En cours de lecture, vous pourrez obtenir des informations sur la durée totale de l'ouvrage, le temps écoulé ainsi que le temps restant en appuyant à tout moment sur la touche Information.

D'autres dossiers spéciaux sont automatiquement créés par Evo sur la mémoire interne ainsi que sur la carte SD quand celle-ci est insérée pour la première fois dans le lecteur :

- Enregistrement : Tous les enregistrements effectués sur l'appareil seront automatiquement placés dans ce dossier spécial.
- DODP : Ce dossier spécial accueillera les ouvrages dits "DAISY Online", technologies permettant d'écouter des livres DAISY via Internet. Cette fonctionnalité n'est pas encore proposée en France.
- PodcastReader : Ce dossier spécial est utilisé par le gestionnaire de podcasts de Evo, dont il est question plus bas dans cette documentation.
- Radio Internet: Ce dossier spécial est utilisé par le gestionnaire de radio Internet, dont il est question plus bas dans cette documentation.  
Note : Evo peut aussi lire des fichiers à partir d'une clé USB. Il suffit de la connecter sur le port Mini-USB de l'appareil grâce à l'adaptateur fourni.

### 3.5. Enregistrements

Pour effectuer un enregistrement long tel qu'un cours ou une réunion, il suffit simplement d'appuyer sur la touche Enregistrement en haut à droite de l'appareil. Un signal sonore vous indique le début de l'enregistrement, qui pourra être mis en pause à tout moment en appuyant sur la touche OK. Appuyez sur cette même touche pour continuer. Pour y mettre fin, appuyez à nouveau sur la touche Enregistrement.

Il est également possible d'ajuster certains réglages relatifs à l'enregistrement en activant le menu à partir de l'explorateur de fichiers. Quand vous validez sur l'élément Réglages d'enregistrement, choisissez l'option que vous souhaitez configurer, validez et modifiez les valeurs avec les flèches droite ou gauche. Les options disponibles dans les réglages d'enregistrement sont :

- Emplacement des enregistrements : Vous permet de définir l'endroit où seront stockés vos enregistrements, mémoire interne ou Carte mémoire. Il est recommandé de vous procurer une carte SD si vous comptez utiliser cette fonction fréquemment, la mémoire interne risquant d'arriver à saturation très rapidement.
- Volume d'enregistrement : Permet de régler la sensibilité du microphone interne. Veuillez noter que plus vous augmentez le volume d'enregistrement, plus vous risquez de saturer le microphone. Il est recommandé d'augmenter le volume afin d'enregistrer de loin, dans un endroit peu bruyant.
- Format d'enregistrement : Permet de choisir le format du fichier de sortie, MP3 ou Wavre, à différents taux d'échantillonnage. Rappelez-vous que le format WAV délivrera l'enregistrement le plus fidèle mais les fichiers prendront beaucoup plus de place.
- Réglage d'enregistrement externe : Permet de choisir d'utiliser le microphone intégré ou un microphone externe si vous en possédez un.
- Réduction du bruit : Peut améliorer la qualité de l'enregistrement dans certaines situations en tentant de réduire les bruits de fond.

Il est également possible d'enregistrer la radio FM, voir chapitre 5.3.

### 3.6. Édition d'un enregistrement

Evo vous permet d'éditer un enregistrement afin d'en supprimer des parties inutiles, ou encore d'y insérer des informations manquantes, sans devoir créer un nouveau fichier.

### 3.6.1. Activation du mode édition

Pour activer le mode édition, commencez la lecture d'un enregistrement, appuyez sur la touche menu et sélectionnez l'option "éditer l'enregistrement". Une annonce vous indiquera l'activation du mode édition. Dès lors, le comportement de certaines touches sera modifiés :

- Bouton OK : Permet de mettre la lecture en pause et de la reprendre ;
- Flèche haut et bas : permettent de choisir l'unité de saut dans le temps au sein du fichier ;
- Flèches gauche et droite : Permettent de se déplacer selon l'unité de temps choisie. Le fait de maintenir l'une des touches recule ou avance plus lentement dans l'enregistrement, permettant ainsi de choisir plus finement le point de sélection.
- Touche Musique : Permet de marquer le début de la sélection, autrement dit le segment à supprimer / remplacer ;
- Touche Radio : Permet de marquer la fin de la sélection, autrement dit le segment à supprimer / remplacer ;
- Touche Signet : Annule la sélection ;
- Touche Menu : Permet de supprimer la sélection après confirmation.
- Touche Enregistrement : Permet d'insérer ou de remplacer un segment à n'importe quel moment du fichier.

### 3.6.2. Supprimer une partie d'un fichier

1. Lancez la lecture de l'enregistrement et placez-vous au début de la partie à supprimer. Vous pouvez aussi maintenir enfoncées les flèches gauche ou droite pour affiner la sélection.
2. Appuyez sur la touche Musique pour marquer le début de la sélection.
3. Placez-vous à la fin de la partie à supprimer.
4. Appuyez sur la touche Radio pour marquer la fin de la sélection.

## 4. Lecture de contenus

### 4.1. Navigation lors de la lecture

Comme dit précédemment, la lecture d'un fichier, quel que soit son type, débutera une fois que l'on aura pressé la touche OK sur le fichier choisi, ou reprendra à la position où vous l'avez interrompue. Dès que la lecture commence, la navigation s'effectue à l'aide des quatre flèches de direction : Les flèches haut et bas serviront à choisir le critère en fonction duquel vous souhaitez vous déplacer au sein du fichier, tandis que les flèches gauche et droite permettront de se déplacer en fonction du critère choisi. Par exemple, si vous souhaitez vous déplacer mot à mot dans un document Word ou PDF, vous choisirez le critère "mot" à l'aide des flèches verticales et vous pourrez dès lors passer de mot en mot avec les flèches horizontales. Pour mettre la lecture en pause, il faut appuyer une nouvelle fois sur la touche OK

Lors de la lecture, on retrouve des critères de déplacement communs aux types de fichiers lus, mais certains sont propres à un contenu en particulier, ce qui pourra offrir plus de choix. Voici les différents choix possibles, en fonction du type de document :

- Documents texte tels que TXT, Doc, ePub ou PDF : Il est possible de naviguer par pourcentage dans le fichier (10% ou 1%, par Niveau, page, paragraphe, phrase, mot, caractère et en mode épellation.
- Fichiers Audio (non DAISY) Tels que MP3, Ogg, Etc., ainsi que les fichiers vidéo supportés : Il est possible de naviguer par intervalles de temps (30 secondes, une minute, 5 minutes, 30 minutes ou une heure), ainsi que fichier par fichier. Notez que dans ce mode, il est aussi possible d'avancer ou de reculer rapidement dans un fichier en maintenant la flèche droite ou gauche enfoncée, comme vous le feriez sur un lecteur de CD par exemple.
- Livres DAISY : Pour ce type de contenu, les critères de navigation peuvent différer selon la manière dont l'ouvrage a été conçu et structuré. On retrouve généralement la possibilité de se déplacer par phrases, par pages ou par niveaux, ainsi que par sauts dans le temps. La durée de ce saut temporel peut être définie en appuyant sur la touche menu et en choisissant le réglage correspondant.  
Note à propos du déplacement par niveaux : Les niveaux sont les titres et les sous-titres d'un document ou d'un ouvrage et se retrouvent lors de la lecture de documents de type texte ou DAISY s'ils sont correctement structurés. Par exemple, le niveau 1 pourra désigner le chapitre 1, le niveau 2 le sous-chapitre 1.1 et ainsi de suite. Si Evo détecte la présence de différents niveaux et sous-niveaux, ceci sera accessible dans la liste des critères de navigation selon leur niveau hiérarchique. Pour résumer, s'il n'y a qu'un niveau hiérarchique dans le document, seul le critère de navigation "niveau 1" sera disponible.

### 4.2. Options de lecture

De même, les options disponibles dans le menu peuvent différer selon le type de contenu que vous êtes en train de lire. Appuyez sur la touche Menu lors de la lecture afin d'explorer les options à votre disposition :

- Aller à la page : Dans un document numérique de type texte tel qu'un fichier PDF ou ePub ou encore dans un ouvrage DAISY structuré pour supporter cette fonctionnalité, cette option vous permet d'atteindre une page précise. Pour ce faire, validez sur l'option avec la touche OK, puis utilisez les flèches pour saisir le chiffre ou le nombre souhaité. Avec les flèches haut et bas, sélectionnez le chiffre de 0 à 9. Une pression sur la flèche de droite ajoute un zéro au chiffre choisi. Par exemple, si vous souhaitez atteindre la page 150, choisissez tout d'abord



le chiffre 1 avec les flèches haut et bas. Une fois fait, appuyez sur la flèche de droite pour ajouter un zéro à ce chiffre 1 afin d'obtenir le nombre 10. Ensuite, utilisez les flèches haut et bas pour passer d'unité en unité jusqu'à atteindre 15. Enfin, appuyez une nouvelle fois sur la flèche de droite pour ajouter un zéro à ce nombre 15 pour arriver à 150. Validez finalement en appuyant sur OK.

- Aller au titre : Cette option permet d'atteindre un titre ou un en-tête dans un document de type texte ou un ouvrage DAISY supportant cette fonction. Le système détermine le nombre de titres ou de sous-titres présents dans le document et les liste du premier au dernier en leur assignant un numéro. Utilisez la méthode décrite précédemment pour saisir le chiffre ou nombre correspondant au titre recherché.
- Voix : Permet de choisir la voix de lecture des documents de type texte. Avec les flèches droite ou gauche, sélectionnez la voix souhaitée et appuyez sur OK. Ce choix n'affecte pas la voix utilisée dans les menus ou l'explorateur, ce qui vous permet de définir une voix ou même une langue différente pour le système et celle de la lecture de vos documents. Utilisez les flèches droite et gauche pour modifier l'option.
- Vitesse : Permet de réduire ou d'augmenter le débit de la synthèse vocale lors de la lecture de documents texte et accélère ou ralentit la musique ou la lecture d'un livre audio, sans toutefois altérer la tonalité de l'ensemble. Utilisez les flèches droite et gauche pour modifier l'option.
- Hauteur : Permet de réduire ou d'augmenter la tonalité de la synthèse vocale lors de la lecture de documents texte, ainsi que celle de la musique ou d'un livre audio, sans toutefois altérer la vitesse de l'ensemble. Utilisez les flèches droite et gauche pour modifier l'option.

### 4.3. Pose et gestion de signets

Pendant la lecture, vous pouvez à tout moment placer jusqu'à 50 signets ou marque-pages pour pouvoir retrouver facilement un endroit précis. Appuyez sur la touche signet se trouvant tout en bas à droite du clavier et validez sur l'élément "Ajouter un signet". L'ajout vous sera confirmé par une annonce vocale sous la forme "Signet 1 ajouté, 2 minutes 20 secondes".

Vous pouvez également créer des signets à l'aide de votre propre voix, ce qui vous permettra de leur donner un titre plus explicite comme par exemple, "chapitre 2, page 12". Pour ce faire, appuyez sur la touche signet pendant la lecture et faites défiler le menu jusqu'à "ajouter un signet," mais ne validez pas. Maintenez simplement enfoncée la touche Enregistrement et dictez le nom que vous souhaitez donner à votre signet. L'ajout vous sera confirmé par une annonce vocale.

Pour accéder à la liste des signets sauvegardés, appuyez sur la touche Signet à partir de l'explorateur ou du menu. Sélectionnez simplement l'un d'eux avec les flèches haut ou bas et appuyez sur la touche OK pour que la lecture reprenne à l'endroit souhaité. Souvenez-vous que ces signets sont également présentés par catégories : livres numériques, audio et Daisy. Pour basculer entre ces catégories, utilisez la flèche gauche ou droite. Si vous appuyez deux fois, vous pourrez naviguer dans un historique des derniers signets créés, également rangés par catégories que vous pourrez parcourir de la même manière que précédemment.

Pour supprimer un signet, ouvrez la liste des signets comme nous venons de l'expliquer ci-dessus et choisissez le signet à effacer. Ensuite, appuyez sur la touche Menu, validez sur "Supprimer le Signet" et confirmez enfin l'opération à l'aide de la touche OK.

### 4.4. Modes de lecture

Lors de la lecture, vous avez la possibilité de choisir votre mode d'écoute. Ces modes sont particulièrement indiqués pour l'écoute de musique. Appuyez sur la touche Menu et choisissez Modes de lecture. Avec la flèche droite et gauche, vous pourrez choisir entre :

- mode Normal : Lira tous les fichiers d'un dossier l'un après l'autre et arrêtera la lecture à la fin du dernier.
- Répéter une fois : Lira le fichier choisi en boucle jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.
- Tout répéter : Lira tous les fichiers d'un dossier l'un après l'autre et recommencera tout depuis le début une fois le dernier fichier achevé.
- Aléatoire qui lira tous les fichiers d'un dossier dans le désordre.

### 4.5. Égaliseur

Toujours dans le menu, vous trouverez l'option Égaliseur qui permet d'agir sur le son de ce que vous écoutez afin de l'adapter à un genre musical particulier par exemple. Vous pourrez choisir parmi plusieurs thèmes prédéfinis : Pop, Rock Jazz, Classique et enfin le mode normal (son d'origine).

## 5. Radio FM

Vous pouvez activer le tuner FM en appuyant sur la touche Radio située au milieu de la dernière rangée du bas. Assurez-vous d'avoir connecté au préalable des écouteurs, un casque audio voire des enceintes car c'est le câble qui va servir d'antenne.

### 5.1. Recherche de stations

Pour rechercher des stations de radio, le tuner FM propose deux modes de fonctionnement : le mode Auto et le mode Palier. La sélection du mode se fait par le biais du menu contextuel

En mode Auto, Evo va automatiquement rechercher une station lorsque vous appuierez sur la flèche gauche ou droite et arrête la recherche dès qu'une station ayant un signal suffisamment fort est trouvée. Appuyez sur la flèche droite ou gauche pour rechercher automatiquement la station suivante ou précédente.

En mode palier, le fait d'appuyer sur la flèche droite ou gauche se déplace par palier de 0.1 mégahertz sur la bande FM pour vous permettre de régler une fréquence bien précise ou d'affiner la réception d'une station.

Grâce à l'option Recherche de stations, également disponible dans le menu, Evo va parcourir automatiquement toute la bande de fréquences à la recherche des stations disponibles. Une fois cette option validée, le processus dure une vingtaine de secondes, après quoi les stations trouvées seront présentées sous la forme d'une liste dans laquelle vous naviguerez en utilisant les flèches haut et bas.

## 5.2. Mémorisation de stations

Lorsque vous avez trouvé une station en utilisant l'un des modes décrits ci-dessus, vous pouvez la sauvegarder pour la retrouver facilement. Une fois la station trouvée, il suffit d'appuyer sur OK et une nouvelle fois pour confirmer votre choix. Une fois toutes vos stations mémorisées de cette manière, vous pourrez passer de l'une à l'autre en utilisant les flèches haut et bas.

Pour effacer une station mémorisée, utilisez l'option correspondante dans le menu, à partir duquel vous aurez également la possibilité d'effacer toutes les stations mémorisées en une seule fois.

## 5.3. Enregistrement de la radio

Vous avez la possibilité d'enregistrer la musique ou une émission en cours de diffusion à la radio. Une fois que vous avez choisi votre station, il suffit d'appuyer sur la touche Enregistrement. Celui-ci commence après le signal sonore et tout comme pour les enregistrements vocaux, vous pourrez le mettre en pause à tout moment, pour par exemple passer un spot publicitaire. Rappelez-vous que tous les enregistrements sont placés dans le dossier Enregistrement de la mémoire interne ou de la carte mémoire, ceci en fonction du réglage que vous avez choisi.

# 6. Les outils supplémentaires

## 6.1. Rappel vocal

Véritable agenda personnel, cette application va vous permettre de planifier des événements tels que rendez-vous, des anniversaires ou tout simplement des tâches quotidiennes telles que la prise régulière d'un médicament.

### 6.1.1. Ajouter un rappel vocal

Pour ajouter un rappel vocal, appuyez sur la touche menu et choisissez "Ajouter un rappel vocal". Encore une fois, vous utiliserez les quatre flèches de direction pour définir les réglages : Les flèches haut et bas pour choisir l'option et les flèches droite et gauche pour en modifier la valeur.

Tout d'abord, il faudra configurer la récurrence de celui-ci : une seule fois, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou tous les ans. En dessous, se trouvent les options de date et d'heure pour déterminer le moment exact du rappel.

Vous avez ensuite la possibilité d'enregistrer une note vocale qui sera énoncée à la date et l'heure préalablement choisies. Il vous suffit, comme l'appareil l'indique, de maintenir le bouton Enregistrement pendant que vous dictez votre message.

Enfin, il ne reste plus qu'à appuyer sur la touche OK pour valider le rappel.

### 6.1.2. Supprimer un rappel

Pour supprimer un rappel, sélectionnez-le dans la liste, appuyez sur la touche menu et choisissez "Supprimer le rappel vocal". Enfin, confirmez la suppression avec la touche OK quand Evo vous demande si vous êtes sûr de vouloir le faire.

Vous pouvez également supprimer tous vos rappels vocaux en passant par le menu et en sélectionnant l'élément de menu correspondant.

## 6.2. Mémo vocal

Cette application vous permet d'enregistrer de petites notes vocales indépendamment de la fonction d'enregistrement principale, dans le but de les retrouver plus facilement. Un mémo vocal ne peut durer plus d'une minute.

### 6.2.1. Enregistrer un mémo vocal

Pour enregistrer un mémo, il faut maintenir le bouton Enregistrement pendant que vous parlez. Le mémo sera ajouté une fois que vous aurez relâché la touche et un numéro lui sera attribué. Ensuite, vous n'avez plus qu'à utiliser les flèches verticales pour sélectionner un mémo et appuyer sur OK pour l'écouter.

### 6.2.2. Supprimer un mémo vocal

Pour effacer un ou tous les mémos, appuyez sur la touche Menu et choisissez l'option correspondante.

## 6.3. Calculatrice

### 6.3.1. Utilisation de la calculatrice

Il s'agit d'une calculatrice 4 opérations. Pour l'utiliser, vous vous servirez des cinq boutons de la croix de navigation et de la touche Menu :

- Les flèches haut et bas permettent de choisir le ou les chiffres, la flèche bas permettant aussi la validation de l'opérateur choisi ;
- Le bouton OK valide la saisie d'un chiffre dans le cas d'un nombre à plus de 2 chiffres, ou effectue le calcul une fois la saisie terminée ;
- La flèche droite marque la fin de saisie d'un nombre pour permettre la saisie de l'opérateur, ou répète les données qui ont déjà été saisies ;
- La flèche gauche supprime un chiffre ;
- La touche Menu, au moyen d'appuis successifs, permet de sélectionner l'opérateur.

### 6.3.2. Exemples d'utilisation de la calculatrice

Pour connaître le résultat de l'opération  $4 + 4$ , procédez comme suit :

1. Avec les flèches haut ou bas, sélectionnez le chiffre 4 et appuyez sur la flèche droite pour indiquer que la première partie de l'opération a été saisie. Celle-ci vous est énoncée ;
2. Appuyez sur la touche Menu pour choisir l'opérateur Plus et appuyez sur flèche bas ;
3. Avec les flèches haut ou bas, sélectionnez le chiffre 4 et appuyez sur la flèche droite pour indiquer que la seconde partie de l'opération a été saisie. L'intégralité de l'opération vous est énoncée ;
4. Appuyez sur la touche Menu de façon répétée jusqu'à entendre : "<< est égal à" et appuyez enfin sur OK. L'intégralité de l'opération vous est énoncée ainsi que son résultat, information que vous pouvez faire répéter en appuyant sur flèche droite.

Pour calculer l'opération 542 fois 144, procédez comme suit :

1. Avec les flèches haut ou bas, sélectionnez le chiffre 5 et appuyez sur OK ;
2. Avec les flèches haut ou bas, sélectionnez le chiffre 4 et appuyez sur OK ;
3. Avec les flèches haut ou bas, sélectionnez le chiffre 2 mais cette fois, appuyez sur la flèche droite pour indiquer que la première partie de l'opération a été saisie. Celle-ci vous est énoncée ;
4. Appuyez sur la touche Menu plusieurs fois jusqu'à entendre "Multiplié par" et appuyez sur la flèche bas pour confirmer le choix de l'opérateur
5. Avec les flèches haut ou bas, sélectionnez le chiffre 1 et appuyez sur OK ;
6. Avec les flèches haut ou bas, sélectionnez le chiffre 4 et appuyez sur OK ;
7. Avec les flèches haut ou bas, sélectionnez le chiffre 4 et appuyez sur la flèche droite pour indiquer que la seconde partie de l'opération a été saisie. L'intégralité de l'opération vous est énoncée ;
8. Appuyez sur la touche Menu de façon répétée jusqu'à entendre : "<< est égal à" et appuyez enfin sur OK. L'intégralité de l'opération vous est énoncée ainsi que son résultat, information que vous pouvez faire répéter en appuyant sur flèche droite.

Vous pouvez supprimer un chiffre en utilisant la flèche de gauche ou de façon répétée pour effacer toutes les données.

## 6.4. Minuteur

Cette fonction vous permettra de lancer une minuterie. Voici une description des éléments qui composent cette application :

- Compte à rebours : Vous permet de changer le temps du minuteur par tranches de 30 minutes, sur une durée allant de 30 minutes à 4 heures. Pour démarrer le décompte, appuyez sur la touche OK.
- Défini par l'utilisateur : Permet d'affiner la durée définie ci-dessus par tranches de 5 minutes. Pour démarrer le décompte, appuyez sur OK.
- Information : Donne un rapport des heures et des minutes comptabilisées par le minuteur. Si vous utilisez les flèches droite ou gauche, vous entendrez un rapport d'utilisation pour le jour courant, le mois courant, l'année en cours et l'année passée.
- Effacer les données : Remet les données comptabilisées à zéro.
- Défini par l'utilisateur : Il s'agit d'une erreur de traduction car cette option permet le rappel automatique du temps écoulé et du temps restant toutes les 15 ou 30 minutes.

## 6.5. Boussole

Une fois l'application boussole ouverte, tenez Evo à plat en position normale, c'est-à-dire avec le bouton Marche/Arrêt en haut à gauche. La première option, "Énoncer la direction de la boussole", vous indiquera l'angle en degrés et la direction cardinale face à vous. Appuyez sur OK autant de fois que nécessaire pour entendre l'information qui changera instantanément en fonction de votre positionnement.

Utiliser l'option "Calibrer la boussole" si vous estimez les informations imprécises. Toutefois, veuillez garder à l'esprit que l'opération de calibrage est assez compliquée à réaliser. En cas de doute, utilisez la dernière option de la liste pour rétablir la calibration par défaut.

## 6.6. Gestion de disques

Ceci va tout simplement vous permettre de formater la mémoire interne de votre Evo ou votre carte mémoire si vous en avez inséré une et d'effacer toutes les données qui y sont contenues. Sachez que cette opération est irréversible.

Une fois que vous aurez validé sur le support à formater, Evo vous avertira que toutes vos données sont sur le point d'être supprimées et vous invitera à exécuter une séquence de touches dans un ordre précis : Flèche haut, flèche bas, flèche gauche et flèche droite. Si vous n'appuyez pas sur ces touches l'une après l'autre dans l'ordre indiqué, l'opération de formatage sera annulée.

## 7. Fonctions Internet

### 7.1. Connexion à un réseau Wifi

La connexion sans fil wifi de Evo va vous permettre d'écouter des radios sur Internet, des podcasts ou encore de mettre à jour votre appareil. Dans un premier temps, il faut se connecter à un point d'accès Wifi. Procédez comme suit :

1. A l'aide de la touche Menu, rendez-vous dans "Réseau" puis validez sur "Options sans fil". Evo vous indique le statut du Wifi. Avec les flèches droite ou gauche, choisissez "Activé" si ce n'est pas déjà le cas.
2. Avec flèche bas, sélectionnez votre point d'accès Wifi et validez
3. Il va maintenant falloir entrer votre mot de passe Wifi à l'aide du clavier de la manière suivante :
  - La touche signets, en bas à droite, vous permet de basculer entre lettres majuscules ou minuscules, symboles et chiffres;
  - Les flèches haut et bas permettent de choisir le caractère;
  - La flèche de droite insère le caractère choisi;
  - La flèche de gauche efface le dernier caractère inséré;
  - la touche Information rappelle à tout moment les caractères déjà saisis;
  - La touche OK valide la saisie du mot de passe.

Prenons un exemple avec le mot de passe 2FSAe8. Rappelez-vous, la flèche gauche permet d'effacer le caractère saisi :

1. Avec la flèche haut ou bas, sélectionnez 2 et appuyez sur la flèche droite. Evo vous confirme la bonne insertion du caractère.
2. Appuyez sur la touche Signets jusqu'à entendre "Majuscules".
3. Avec la flèche haut ou bas, sélectionnez la lettre F et appuyez sur la flèche droite.
4. Avec la flèche haut ou bas, sélectionnez la lettre S et appuyez sur la flèche droite
5. Avec la flèche haut ou bas, sélectionnez la lettre A et appuyez sur la flèche droite
6. Appuyez sur la touche Signets jusqu'à entendre "minuscules".
7. Avec la flèche haut ou bas, sélectionnez la lettre e et appuyez sur la flèche droite
8. Appuyez sur la touche Signets jusqu'à entendre "chiffres".
9. Avec la flèche haut ou bas, sélectionnez le chiffre 8. Vous pouvez vérifier votre saisie en appuyant sur la touche Information. Si tout est correct, vous pouvez valider avec OK et quelques instants plus tard, un message vous indiquera que vous êtes connectés.

Si la méthode ci-dessus vous semble fastidieuse, il est également possible de se connecter à un point d'accès Wifi à partir d'une liste de mots de passe que vous aurez préalablement constitué dans un fichier situé sur Evo. Ce fichier est normalement présent sur la mémoire interne de Evo sous le nom ".wifi\_password.txt". S'il n'existe pas, il faudra donc le créer. Une fois le fichier ouvert, vous pouvez copier le ou les mots de passe Wifi dont vous avez besoin, à raison d'un mot de passe par ligne. Pour utiliser l'un des mots de passe Wifi ainsi ajoutés, appuyez sur la touche Menu une fois sur le champ de saisie du mot de passe et vous pourrez sélectionner celui qui convient.

### 7.2. Radios Internet

#### 7.2.1. Écoute de radios Internet sur Evo

Maintenant que vous êtes connectés à Internet, Evo va vous permettre d'écouter des radios en ligne. Pour cela, rendez-vous dans le dossier "Radios Internet" dans l'explorateur de fichiers de Evo. Pour faciliter la découverte de cette fonctionnalité, nous avons préinstallé un bon nombre de radios Internet françaises sur votre appareil et les avons classés par catégories pour une sélection plus aisée. Choisissez-en une et sélectionnez la radio de votre choix, appuyez sur la touche OK et la radio démarre. Si vous obtenez le message "échec de connexion", vérifiez qu'Evo est bien connecté à Internet en appuyant 4 fois sur la touche Information. Il se peut également que l'adresse Internet de la radio ait changé. Nous allons voir comment corriger ceci ainsi que l'ajout de stations dans le chapitre suivant.

Une fois la radio en cours de lecture, vous pouvez utiliser les flèches haut et bas pour passer à la radio précédente ou suivante sans que la lecture s'arrête. Pour interrompre la lecture et revenir à la liste des radios, appuyez sur la touche échap, une nouvelle pression sur cette touche vous ramène à la liste précédente.

Il est également possible d'ajouter une station à une liste de radios favorites. Pour ce faire, appuyez sur la touche Menu pour accéder à cette option après avoir sélectionné une station ou lorsque celle-ci est en cours de lecture. Ensuite, utilisez les flèches droite et gauche pour basculer entre la liste des stations pré-configurées et celle des stations favorites. Vous pouvez retirer une station de vos radios favorites en appuyant sur la touche Menu quand vous êtes positionnés sur votre liste de stations favorites.

#### 7.2.2. Gestion et ajout de radios sur Evo

Pour gérer et ajouter des radios Internet sur Evo, vous aurez besoin d'un ordinateur. La procédure qui suit concerne uniquement les utilisateurs de Windows. Elle est assez facile à mettre en œuvre mais nous sommes conscients qu'elle puisse paraître rebutante pour certains d'entre vous. Si c'est votre cas où que vous n'avez tout simplement pas d'ordinateur à votre disposition, n'hésitez pas à contacter Accessolutions, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Pour qu'Evo puisse diffuser une radio Internet, il faut connaître l'adresse directe de son flux. La fonctionnalité Radios Internet prend en charge les types de flux radios le plus courants, tels que ceux portant l'extension .PLS où .M3U. Ces extensions désignent des fichiers de listes d'écoute ou playlists, pouvant contenir une ou plusieurs adresses de radios. La fonctionnalité Radios Internet de Evo ne prenant pas nativement en charge le classement des radios par catégories, nous avons choisi de créer des listes de radios au format M3U différentes pour que la navigation soit plus ergonomique. Si vous connectez Evo à votre ordinateur et vous rendez dans le dossier Radios Internet avec l'explorateur Windows, vous trouverez un dossier appelé France qui contient des sous-dossiers portant le nom des catégories que nous avons vu dans le chapitre précédent. Dans chacun de ces sous-dossiers, il y a un fichier .M3U dans lequel se trouve la liste des adresses ou flux de radios appartenant à la catégorie choisie. Les fichiers .M3U sont des fichiers texte qui peuvent être édités manuellement ou à l'aide d'un programme supportant ce format. Pour les utilisateurs de Windows, le fabricant de Evo propose un utilitaire simplifiant l'édition des listes de radios. Voici comment procéder :

- [Téléchargez ici l'utilitaire d'édition de fichiers .M3U.](#)
- Connectez Evo à votre ordinateur et lancez le programme EvoInternetRadio.exe.
- Bien qu'en anglais, il est très facile à utiliser. Cliquez sur le bouton "Open" et recherchez, dans le dossier Radios Internet de votre Evo, la liste de radios .m3u correspondant à la catégorie de radios que vous souhaitez éditer.
- Une fois fait, vous pouvez voir toutes les radios qu'elle contient dans une zone de listes, avec leur noms et adresses respectives. Vous pouvez dès lors utiliser les boutons disponibles pour gérer votre liste :
  - "Save" pour sauvegarder la liste en fin d'édition,
  - "Add" pour ajouter une station dont vous connaissez l'adresse de flux,
  - "Edit" pour modifier le nom ou l'adresse d'une station,
  - "Delete" pour supprimer une station,
  - "Move up" pour déplacer une station vers le haut et ainsi adapter l'ordre de la liste à votre convenance,
  - "Move down" pour déplacer une station vers le bas.

Pour ajouter une station ou modifier l'adresse d'une station qui ne fonctionne plus, il faudra que vous recherchiez l'adresse directe du flux sur Internet. Il existe des sites Web référençant ces flux, notamment [WikRadio](#) ou encore [Flux Radio](#) pour les stations francophones.

Une fois que vous avez trouvé, vérifié et copié l'adresse du flux dans votre presse-papiers, choisissez le bouton "Add" pour ajouter la station ou "edit" pour en modifier une et collez l'adresse dans le champ "Stream".

Lorsque vos stations sont ajoutées / modifiées et classées dans l'ordre souhaité, cliquez sur le bouton "Save" pour sauvegarder votre sélection. Veillez bien à placer la liste dans le sous-dossier correspondant à la catégorie du dossier Radios internet de votre Evo, en lui donnant le même nom que le fichier existant afin que celui-ci soit remplacé. En suivant ce modèle, vous pouvez bien sûr créer vos propres catégories voire des dossiers pour d'autres pays si vous le souhaitez. Cette possibilité de classer les radios dans des dossiers et sous-dossiers offre une grande flexibilité.

## 7.3. Podcasts

Les podcasts sont, pour beaucoup, des rediffusions d'émissions que l'on peut écouter en différé, un peu comme la télévision de rattrapage ou replay. Les podcasts peuvent être aussi des chroniques publiées par leur auteur de façon plus ou moins régulière et il suffit de s'abonner à un flux de podcast pour recevoir automatiquement les dernières publications. Il existe des podcasts traitant de tous les sujets: musique, cinéma, télévision, cuisine ou encore mode et beauté. Pour en trouver, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un annuaire de podcast comme par exemple le site de [Podcast France](#) qui référencent de très nombreux podcasts francophones.

### 7.3.1. Écoute de podcasts sur Evo

Pour consulter des podcasts avec Evo, rendez-vous dans le dossier Podcasts, situé à la racine de la mémoire interne ou de la carte SD. vous arrivez directement dans la liste des podcasts préconfigurés qui vous en propose une vaste sélection, filtrée par catégories. Après avoir validé sur la catégorie de votre choix, validez sur le podcast qui vous intéresse pour en parcourir les épisodes et les écouter. A ce stade, la lecture se fait en direct sur Internet, l'appareil doit donc être connecté à un point d'accès Wifi. Pendant la lecture, le menu vous propose les options suivantes :

- Vitesse : Permet de varier la vitesse de la lecture. Utilisez les flèches droite et gauche pour modifier la valeur et appuyez sur OK.
- Hauteur : Permet de modifier la hauteur ou tonalité de la lecture.
- Mode de lecture : Vous passez d'un mode à l'autre en utilisant les flèches droites et gauche. Vous avez le choix entre une lecture du plus ancien au plus récent, aléatoire ou du plus récent au plus ancien. Ces modes de lecture ne sont utilisables que pour des épisodes qui ont déjà été téléchargés et ne fonctionnent pas lors d'une lecture en directe via Internet (streaming).

Si vous souhaitez vous abonner au podcast, c'est-à-dire l'ajouter à vos favoris, il faudra revenir à la liste des podcasts de la catégorie choisie en appuyant sur Echap. Sélectionnez le podcast voulu et appuyez sur la touche menu où vous trouverez l'option unique, "Ajouter à mes podcasts".

Le lecteur de podcasts se divise en trois volets: "podcasts préconfigurés", "mes podcasts" et "gestion des téléchargements". Pour basculer de l'un à l'autre, utilisez les flèches droite ou gauche. Lorsque vous vous trouvez sur le volet "mes Podcasts", ou autrement dit vos podcasts favoris, le menu vous propose des options supplémentaires:

- Supprimer de mes podcasts: Retire le podcast sélectionné de vos favoris.
- Effacer tous les podcasts: Vide la liste des podcasts favoris.
- Monter: Déplace le podcast sélectionné d'un cran vers le haut de la liste.
- Descendre: Déplace le podcast sélectionné d'un cran vers le bas de la liste.  
Lorsque vous validez sur un podcast de votre liste de favoris, vous avez accès à la liste des épisodes qu'il contient et cette fois, le menu vous propose les options suivantes:
- Télécharger l'épisode de podcast: Télécharge l'épisode pour une lecture hors connexion.
- Marquer comme lu: Marquer l'épisode comme lu.

Dans le volet "mes podcasts", Evo indique le statut d'un épisode après l'annonce de son titre : Non lu, téléchargement en cours ou téléchargé. Si rien n'est indiqué, cela signifie que l'épisode a été lu mais pas téléchargé.

Le volet "Gestion des téléchargements" contient tous les épisodes en cours de téléchargement ou qui ont été téléchargés. Après avoir validé sur le nom du podcast, la liste présente uniquement les épisodes que vous avez choisi de télécharger pour une lecture hors connexion.

### 7.3.2. Ajout de nouveaux podcasts sur Evo

Pour gérer et ajouter des podcasts sur Evo, vous aurez besoin d'un ordinateur. La procédure qui suit concerne uniquement les utilisateurs de Windows. Elle est assez facile à mettre en œuvre mais nous sommes conscients qu'elle puisse paraître rebutante pour certains d'entre vous. Si c'est votre cas où que vous n'avez tout simplement pas d'ordinateur à votre disposition, n'hésitez pas à contacter Accessolutions, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Depuis la version 1.7.2, le gestionnaire de podcasts prend en charge les fichiers OPML, ce qui veut dire que vous pouvez importer vos podcasts favoris depuis votre programme de lecture de podcasts préférés, tel que [VisuRSS](#). Pour récupérer votre liste de podcasts d'avant la version 1.7.2, il vous faudra copier votre fichier MyPodcast.XML dans le dossier PreStored, situé à la racine de votre lecteur Evo ou de la carte mémoire que vous utilisez.

Pour ajouter de nouveaux podcast, la méthode ci-dessous reste toutefois d'actualité.

Pour que Evo puisse diffuser un podcast, il faut connaître l'adresse directe de son flux. Cette adresse doit débuter par http et se terminer en .xml, par exemple, <http://www.rtl.fr/podcast/les-grosses-tetes.xml>. Ces flux seront ajoutés dans un fichier, aussi en .xml. Il s'agit de fichiers texte qui peuvent être édités manuellement ou à l'aide d'un programme supportant ce format. Pour les utilisateurs de Windows, le fabricant de Evo propose un utilitaire simplifiant l'édition de listes de podcasts. Voici comment procéder :

Commencez par [télécharger ici l'utilitaire de gestion de podcast](#). Ensuite, connectez Evo à votre ordinateur et lancez le programme EvoPodcast.exe. Bien qu'en anglais, il est très facile à utiliser. Vous disposez des fonctions suivantes :

- "Save" pour sauvegarder la liste en fin d'édition,
- "Add" pour ajouter un podcast dont vous connaissez l'adresse de flux,
- "Edit" pour modifier le nom ou l'adresse d'un podcast,
- "Delete" pour supprimer un podcast,
- "Move up" pour déplacer un podcast vers le haut et ainsi adapter l'ordre de la liste à votre convenance,
- "Move down" pour déplacer un podcast vers le bas.

Pour ajouter un podcast ou modifier l'adresse d'un podcast qui ne fonctionne plus, il faudra que vous recherchiez l'adresse directe du flux sur Internet. Il existe des annuaires référençant des podcasts à partir desquels vous pourrez récupérer l'adresse directe du podcast qui vous intéresse, ou vous rendre sur le site web de son éditeur. [Le site de Radio France](#) propose par exemple de nombreux podcasts de rediffusion de leurs émissions.

Une fois que vous avez trouvé, vérifié et copié l'adresse du flux dans votre presse-papiers, choisissez le bouton "Add" pour ajouter le podcast. Dans le champ "Title", saisissez un nom pour votre podcast et collez l'adresse dans le champ "Href".

Lorsque vous avez ajouté tous vos podcasts, vous les retrouvez dans la zone de liste du programme, avec leurs noms et adresses respectives. A l'aide des boutons "move up" et "Move down", vous avez également la possibilité de les classer dans l'ordre que vous préférez.

Quand vous avez terminé, cliquez sur le bouton "save" pour sauvegarder la liste ainsi créée. Ne changez pas le nom qui vous est proposé (MyPodcasts.xml) et enregistrez-le.

Maintenant, il va falloir placer ce fichier MyPodcasts.xml sur Evo pour que celui-ci puisse exploiter vos podcasts. Copiez puis collez simplement le fichier dans le dossier PodcastReader situé sur la mémoire interne de Evo ou sur votre carte SD

## 8. À propos de ce guide d'utilisation

Toute reproduction de ce document, qu'elle soit totale ou partielle, est strictement interdite sans un accord écrit de la part de la société Accessolutions. Par ailleurs, son contenu est susceptible de faire l'objet de modifications ou de révisions sans préavis. Pour toute question, précision ou commentaire sur ce document ou si vous souhaitez le publier sur votre site Internet, merci de nous contacter en utilisant les

informations ci-dessous :

- ACCES'SOLUTIONS - Paris
  - 170, rue Raymond Losserand - 75014 PARIS
  - Tél : 01 43 44 02 02
  - Fax : 01 82 83 19 82
  - Courriel : [contact@accessolutions.fr](mailto:contact@accessolutions.fr)
- ACCES'SOLUTIONS - Toulouse
  - 11, place Esquirol - 31000 Toulouse
  - Tél : 05 67 80 08 08
  - Fax : 01 82 83 19 82
  - Courriel : [contact@accessolutions.fr](mailto:contact@accessolutions.fr)
- ACCES'SOLUTIONS - Grenoble (Service administratif / facturation)
  - 24, rue Lamartine - 38320 Eybens
  - Tél : 01 43 44 02 02
  - Fax : 01 82 83 19 82
  - Courriel : [contact@accessolutions.fr](mailto:contact@accessolutions.fr)