

Manuel d'utilisation du lecteur et enregistreur Evo E12

Copyright © Accessolutions

Dernière révision: 25/07/2023

Table des matières

- [Avant-Propos](#)
- [Introduction](#)
- [1. Généralités](#)
 - [1.1. Description de l'appareil](#)
 - [1.2. Mise sous tension du Evo E12](#)
 - [1.3. Chargement de la batterie](#)
 - [1.4. Verrouillage du clavier](#)
- [2. Les menus d'options](#)
 - [2.1. Le menu général](#)
 - [2.1.1. Options sans fil](#)
 - [2.1.2. Informations de version](#)
 - [2.1.3. Informations sur l'appareil](#)
 - [2.1.4. Options de temps](#)
 - [2.1.5. Voix système](#)
 - [2.1.6. Alarme](#)
 - [2.1.7. Réglages de reprise de lecture](#)
 - [2.1.8. Options de raccourcis clavier](#)
 - [2.1.9. Réglages d'enregistrement](#)
 - [2.1.10. Notification de démarrage](#)
 - [2.1.11. Outils](#)
 - [2.1.12. Langues](#)
 - [2.1.13. Vérifier les mises à jour](#)
 - [2.1.14. Options d'usine par défaut](#)
- [3. L'explorateur de fichiers](#)
 - [3.1. Navigation dans les éléments](#)
 - [3.2. Information de fichiers et dossiers](#)
 - [3.3. Gestion de fichiers](#)
 - [3.4. Ajout de contenu sur Evo E12](#)
 - [3.5. Enregistrements](#)
 - [3.6. Édition d'un enregistrement](#)
 - [3.6.1. Activation du mode édition](#)
- [4. Lecture de contenus](#)
 - [4.1. Navigation lors de la lecture](#)
 - [4.2. Options de lecture](#)
 - [4.3. Pose et gestion de signets](#)
 - [4.4. Modes de lecture](#)
 - [4.5. Égaliseur](#)
 - [4.6. Mise en veille de la lecture](#)
- [5. Radio FM](#)

- [5.1. Recherche de stations](#)
- [5.2. Mémorisation de stations](#)
- [5.3. Saisir la fréquence](#)
- [5.4. Enregistrement de la radio](#)
- [6. Les outils supplémentaires](#)
 - [6.1. Rappel vocal](#)
 - [6.1.1. Ajouter un rappel vocal](#)
 - [6.1.2. Supprimer un rappel](#)
 - [6.2. Mémo vocal](#)
 - [6.2.1. Enregistrer un mémo vocal](#)
 - [6.2.2. Supprimer un mémo vocal](#)
 - [6.3. Calculatrice](#)
 - [6.4. Minuteur](#)
 - [6.5. Chronomètre](#)
 - [6.6. Boussole](#)
 - [6.7. Gestion de disques](#)
- [7. Fonctions Internet](#)
 - [7.1. Connexion à un réseau Wifi](#)
 - [7.2. Radios Internet](#)
 - [7.2.1. Écoute de radios via le dossier Radios Internet](#)
 - [7.2.2. Gestion et ajout de radios sur Evo E12](#)
 - [7.3. Podcasts](#)
 - [7.3.1. Écoute de podcasts sur Evo E12](#)
 - [7.3.2. Ajout de nouveaux podcasts sur Evo E12](#)
- [8. À propos de ce guide d'utilisation](#)

Avant-Propos

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition du lecteur et enregistreur audio numérique Evo E12. Avant de l'utiliser, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel. Si, au cours de votre lecture, vous rencontrez certains points manquant de clarté, des erreurs ou encore des omissions, n'hésitez pas à nous contacter.

Veillez noter que toute reproduction de ce document, qu'elle soit totale ou partielle, est strictement interdite sans un accord écrit de la part de la société Accessolutions. Par ailleurs, son contenu est susceptible de faire l'objet de modifications ou de révisions sans préavis.

Introduction

Evo E12 est un lecteur / enregistreur numérique complètement vocalisé, capable de lire un grand nombre de documents numériques audio ou texte de manière simple et intuitive, à partir de contenus stockés sur sa mémoire interne de 16 Go, une carte mémoire additionnelle pouvant aller jusqu'à 256 Go, ou encore une clé USB. Il permet également d'effectuer des enregistrements vocaux par l'intermédiaire de ses microphones intégrés, ou encore la capture stéréo d'une source externe connectée à son entrée ligne.

Evo E12 prend en charge une grande variété de formats. Côté audio, il supporte les fichiers DAISY 2.0/3.0, MP3, WMA, WAV, APE, ACC, OGG, RA, Flac, M4A et M4B.

En ce qui concerne les documents texte, les fichiers TXT, HTM, HTML, MHT, DOC, DOCX, EPUB (sans DRM) et PDF (sans DRM) sont lus par le biais des voix de synthèse Nuance et Acapela.

Il peut également lire certains fichiers vidéo dont il extraira la bande son de façon transparente, comme s'il s'agissait de fichiers audio. Les formats vidéo supportés sont RM, RMVB, AVI, MP4, 3GP, MOV, WMV, FLV, MPG, MPEG, DAT.

Pour tous ces contenus, la sauvegarde de la position de lecture se fait automatiquement et vous pouvez bien sûr placer des signets, sans oublier les fonctions spécifiques au format DAISY comme la possibilité d'atteindre une page précise dans un ouvrage.

La grande force de Evo E12, c'est sa capacité à se connecter à Internet en Wifi pour vous proposer encore plus de contenus, tels que des podcasts ou des radios Internet.

En plus de ses fonctions principales de lecteur / enregistreur, Evo E12 dispose des outils supplémentaires suivants :

- Un gestionnaire de rappels vocaux, afin de ne plus manquer vos rendez-vous et événements importants,
- Une fonction Alarme, vous permettant de vous réveiller avec le morceau musical de votre choix si vous le souhaitez,
- Une fonction Minuteur,
- Une fonction calculatrice 4 opérations,
- Un récepteur FM avec possibilité de sauvegarder des stations en mémoire,
- Des fonctions mise en veille et démarrage automatique programmé.

À l'ouverture de la boîte, merci de vous assurer qu'elle contient bien les éléments suivants :

- Lecteur Evo E12,
- Câble USB-C pour chargement secteur / ordinateur et connexion à ce dernier pour le transfert de données,
- Chargeur secteur type USB,
- Dragonne,
- Écouteurs avec réglage du volume intégré,
- Adaptateur USB-OTG pour la connexion d'un périphérique USB,
- Housse de protection

1. Généralités

1.1. Description de l'appareil

Tenez l'appareil de manière à ce que les haut-parleurs et les touches soient dirigés vers vous et l'antenne vers le haut.

Sur la tranche supérieure, nous avons l'antenne radio repliée dans un petit renforcement, puis, de gauche à droite : * le lecteur de cartes mémoire SD, * la prise écouteurs, * la prise d'entrée ligne, * Le connecteur USB-C (pour l'alimentation et le transfert de données), * Le commutateur de cerrouillage clavier

Sur la tranche droite, se trouvent deux orifices permettant d'attacher la dragonne fournie.

La face avant est occupée par deux haut-parleurs stéréo, entre lesquels se trouve le panneau de commande. Ce dernier se compose de deux parties, séparées par une ligne verticale en relief. Toutes les touches sont munies de marqueurs tactiles. La partie gauche, à gauche de la ligne verticale, est principalement occupée par un pavé numérique et se compose des touches suivantes, de gauche à droite, en partant du haut :

- Volume Moins et volume Plus,
- 1, 2 et 3,
- 4, 5 et 6,
- 7, 8 et 9,
- Dièse, 0 et Étoile.

Sur la partie droite, à droite de la ligne verticale, nous avons les touches suivantes, toujours de gauche à droite, en partant du haut :

- Touche d'enregistrement et touche Marche/Arrêt
- Touche de navigation vers le haut (ou flèche haut)
- Touche de navigation vers la gauche (ou flèche gauche), touche OK (ou Lecture/Pause) et touche de navigation vers la droite (ou flèche droite)
- Touche de navigation vers le bas (ou flèche bas)
- Touche menu, touche Info et touche Retour.

Notes :

- la touche 5 possède 2 repères tactiles, contrairement aux autres touches.
- Les touches de volume sont séparées du pavé numérique par une ligne horizontale.
- Il est possible de passer en mode description de touches en maintenant la touche Étoile enfoncée pendant cinq secondes. Effectuez la même opération pour en sortir.

1.2. Mise sous tension du Evo E12

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/arrêt jusqu'à l'émission d'une vibration. Procédez de la même manière pour l'éteindre. Pour rappel, la touche Marche/Arrêt est située tout en haut à droite.

1.3. Chargement de la batterie

Pour charger Evo E12, connectez la plus petite extrémité du câble USB-C fourni à l'appareil. Le connecteur est situé sur la tranche supérieure, à gauche du commutateur de verrouillage clavier. Vous pouvez ensuite connecter l'autre extrémité au chargeur secteur fourni ou sur le port USB d'un ordinateur. Evo E12 vous informera qu'il est en cours de chargement. Notez que la recharge via un ordinateur prendra plus de temps que par le biais du chargeur secteur.

Pour obtenir l'état de la charge batterie, appuyez sur la touche 2 du pavé numérique.

1.4. Verrouillage du clavier

Pour bloquer les touches du clavier du Evo E12, afin d'éviter par exemple d'appuyer malencontreusement sur une touche pendant la lecture, faites coulisser le commutateur de verrouillage vers la droite. À chaque appui sur une touche, un signal sonore ou une annonce vocale vous indiquera que le clavier est verrouillé. Pour le déverrouiller, poussez le commutateur vers la gauche.

2. Les menus d'options

La touche Menu, située en dessous de la flèche de gauche, sert à ouvrir une liste d'actions ou de réglages. Les options proposées par ce menu sont différentes, selon ce que vous êtes en train de faire avec votre lecteur et vous permettront donc de réaliser des actions relatives à la tâche en cours.

On peut distinguer trois types de menus :

- Le menu général ou menu système : Il donne accès aux réglages principaux de l'appareil ainsi qu'aux applications supplémentaires et s'ouvre en appuyant sur la touche Menu à partir de l'explorateur de fichiers. On utilise les flèches verticales pour choisir l'élément et on valide celui-ci avec la touche OK. Si l'élément sélectionné est un réglage, on change la valeur de ce réglage en utilisant la flèche gauche ou droite, puis on valide notre choix avec la touche OK.
- Le menu contextuel : Ce menu comporte des réglages qui sont spécifiques au mode ou à l'application que vous êtes en train d'utiliser et s'ouvre en appuyant sur la touche Menu quand l'application est ouverte. En d'autres termes, les réglages disponibles dans le menu ne sont pas les mêmes quand vous écoutez de la musique ou un livre électronique. Ici, dans la majorité des cas, il s'agit bien de réglages à modifier. Vous choisissez l'option à configurer dans le menu à l'aide des flèches verticales, vous l'ajustez à votre convenance avec les flèches horizontales et vous confirmez en appuyant sur la touche OK.
- Le menu gestion de fichiers : Ce menu permet d'exécuter des actions sur le fichier ou dossier sélectionné, telles que la copie ou la suppression. Il s'ouvre en appuyant deux fois sur la touche Menu à partir de l'explorateur de fichiers.

2.1. Le menu général

Le menu général dont nous avons parlé plus haut contient des réglages ainsi que des informations importantes.

2.1.1. Options sans fil

Ce sous-menu permet de se connecter à un point d'accès wifi à proximité, de gérer les points d'accès Wifi sauvegardés, ainsi que la désactivation du module Wifi si nécessaire. Rendez-vous au chapitre 7.1 pour plus de détails sur la connexion à un point d'accès Wifi.

2.1.2. Informations de version

Ceci permet d'obtenir le numéro de série de votre appareil ainsi que des informations sur la version de son logiciel interne.

2.1.3. Informations sur l'appareil

Vous annonce la quantité de mémoire totale et restante sur la mémoire interne, la carte mémoire et la clé USB si elles sont présentes.

2.1.4. Options de temps

Ce sous-menu contient toutes les options relatives à la gestion du temps sur votre appareil et comprend plusieurs sous-menus :

- **Mise en veille permanente** : Ce réglage permet de définir la période avant la mise hors tension automatique de l'appareil quand vous ne l'utilisez plus. Ce réglage est conservé même après le redémarrage du Evo E12 tant que vous ne le modifiez pas. Choisissez une période avec les flèches droite et gauche et appuyez sur OK pour sauvegarder.
- **Régler la date et l'heure** : Une fois que vous avez validé sur cette option, le réglage se fait à l'aide des 4 flèches de direction. Utilisez les flèches haut et bas pour choisir l'année, le mois, le jour, les heures et les minutes puis ajustez la valeur de chacun de ces éléments avec les flèches gauche ou droite. Une fois fait, appuyez sur OK pour sauvegarder.
- **Démarrage automatique** : Utilisez ce réglage pour programmer la mise sous tension de votre appareil à une heure précise. La procédure est la même que pour l'heure et la date : Choisissez les heures et les minutes avec les flèches haut ou bas et modifiez leurs valeurs respectives avec les flèches droite et gauche. Les options Activer et désactiver se modifient également à l'aide des flèches droite et gauche. Appuyez sur OK pour sauvegarder.
- **Annonce automatique de l'heure** : Avec cette option, Evo E12 peut annoncer l'heure automatiquement toutes les 15, 30 ou 60 minutes. Utilisez les flèches droite et gauche pour choisir la valeur souhaitée ou sélectionnez Désactiver pour ne pas avoir d'annonce automatique. Appuyez sur OK pour sauvegarder.
- **Format horaire** : Permet de définir si vous souhaitez entendre l'heure annoncée au format 12 heures (4 heures de l'après-midi) ou au format 24 heures (16 heures). Sélectionnez la valeur souhaitée à l'aide des flèches haut et bas ; Appuyez sur OK pour sauvegarder.
- **Synchronisation horaire via Internet** : Cette fonction permet à Evo E12 de s'assurer automatiquement que son horloge interne est toujours à l'heure par le biais d'un service horaire en ligne. Il est évidemment nécessaire qu'Evo E12 soit connecté à un réseau Wi-fi pour que cela fonctionne, voir le chapitre 7.1.
- **Fuseau horaire** : Ceci permet de sélectionner le fuseau horaire du pays dans lequel vous vous trouvez. Choisissez d'abord Europe, puis Paris.

2.1.5. Voix système

Ceci vous permet de modifier les réglages relatifs à la voix du système, autrement dit les menus et les annonces de l'appareil. Au sein de ce groupe d'options, vous aurez la possibilité d'ajuster le débit ainsi que la hauteur de la voix, mais également de choisir entre une voix masculine (Thomas) ou féminine (Audrey). Pour configurer ces options, choisissez tout d'abord l'option souhaitée avec les flèches haut et bas, appuyez sur OK, puis modifiez sa valeur en utilisant les flèches droites et gauche. Enfin, appuyez sur OK pour sauvegarder.

2.1.6. Alarme

Cette fonction peut servir de réveille-matin. Pour programmer une alarme, appuyez sur la touche Menu et sélectionnez Ajouter une alarme. Ici aussi, les réglages se feront à l'aide des quatre flèches de direction. Sélectionnez l'une des options à l'aide des flèches haut et bas puis modifiez sa valeur avec les flèches droite et gauche. Après avoir réglé les heures et les minutes du réveil, voici une description des autres paramètres disponibles :

- **Récurrence** : Vous permet de décider à quelle fréquence vous souhaitez que votre réveil se manifeste. Vous pouvez faire en sorte que celui-ci ne sonne qu'une seule fois, ou bien sélectionner les jours lors desquels vous voulez qu'il sonne. Avec les flèches droite et gauche, vous allez passer en revue les jours de la semaine. Pour sélectionner les jours, appuyez sur la touche menu. Une fois votre sélection effectuée, vous entendrez un récapitulatif de vos choix.
- **Sonnerie** : Vous permet de choisir le son de votre réveil. Vous pouvez opter pour le son par défaut ou ajouter des sons personnalisés en plaçant vos fichiers audio dans le dossier Ringtones de l'appareil, à l'aide d'un ordinateur. Vous pouvez ensuite choisir le son de votre choix à l'aide des flèches gauche et droite quand l'option Sonnerie est sélectionnée.
- **Mode de rappel d'alarme** : Vous permet de définir si vous souhaitez être alertés au moyen du son choisi ci-dessus, à l'aide d'une vibration ou les deux en même temps.

Lorsque toutes les options de l'alarme ont été passées en revue, vous pouvez sauvegarder toutes vos modifications en appuyant sur OK. Vous vous retrouvez à nouveau dans la liste et Evo E12 vous indique, pour chaque alarme, son numéro dans la liste, son heure de programmation, son statut et son occurrence. Pour activer ou désactiver une alarme, utilisez les flèches droite ou gauche. Notes :

- Quand le réveil sonne, le fait d'appuyer sur n'importe quelle touche reporte le réveil de 10 minutes. Pour éteindre complètement le réveil, il faut obligatoirement appuyer sur la touche Retour.
- Vous pouvez modifier le volume des alarmes en appuyant sur Menu puis Volume. Utiliser les flèches droite et gauche pour changer la valeur et appuyez sur Retour.

2.1.7. Réglages de reprise de lecture

Si vous souhaitez que Evo E12 reprenne la lecture là où vous l'avez interrompue, vous pouvez, par le biais de cette option, configurer ce comportement en fonction du type de contenu que vous écoutez. Choisissez donc l'option qui vous intéresse avec les flèches haut ou bas et activez ou désactivez-la avec les flèches droites ou gauche. Appuyez sur OK pour sauvegarder.

2.1.8. Options de raccourcis clavier

Cette option vous permet de modifier le comportement des touches du pavé numérique en leur attribuant une fonction différente. Pour ce faire, choisissez la touche que vous souhaitez modifier à l'aide des flèches haut et bas et avec les flèches gauche et droite, choisissez la nouvelle action que vous souhaitez attribuer à la touche sélectionnée. Vous pouvez par exemple faire en sorte que la touche 1 active/désactive le Wifi et que la touche 5 ouvre les rappels vocaux. Une manière pratique pour accéder à des fonctions importantes sans devoir entrer dans les menus.

2.1.9. Réglages d'enregistrement

Ces réglages vous permettront d'ajuster vos préférences d'enregistrement tels que l'emplacement de ceux-ci, leur format ou encore le gain du microphone. Ils sont traités de façon plus détaillée dans la partie 3.5 (Enregistrement de mémos vocaux) plus loin dans ce manuel.

2.1.10. Notification de démarrage

Cette fonction vous permet de choisir comment vous serez informé de la mise sous tension de l'appareil : Avec un signal sonore, une vibration ou les deux.

2.1.11. Outils

Ce menu contient quelques applications supplémentaires sortant quelque peu du cadre des fonctionnalités principales du Evo E12. Elles sont traitées plus en détail dans la partie 6 de ce manuel.

2.1.12. Langues

Ici, vous pourrez choisir la langue de l'appareil, anglais ou Français. Veuillez noter que la modification s'applique à la voix des menus et à la voix de lecture.

2.1.13. Vérifier les mises à jour

Cette option vous permettra de vérifier les mises à jour du logiciel de Evo E12 par Internet. Vous devez évidemment être connecté en wifi sur Evo E12.

2.1.14. Options d'usine par défaut

Cette option restaure les réglages d'origine de Evo E12.

3. L'explorateur de fichiers

3.1. Navigation dans les éléments

Comme nous l'avons dit plus haut, Evo E12 vous permet de lire du contenu stocké sur sa mémoire intégrée, mais également de le faire à partir d'une carte mémoire SD non fournie dont la capacité peut aller jusqu'à 256 Go. Cette carte devra être insérée dans la fente située sur la tranche supérieure de l'appareil.

Veuillez noter qu'au démarrage, Evo E12 se souvient du dernier dossier utilisé et y retourne. Pour vous déplacer dans la liste, utilisez les flèches haut et bas et une fois l'élément voulu sélectionner, appuyez sur le bouton OK central. S'il s'agit d'un dossier, celui-ci s'ouvrira, présentant les éléments qu'il contient et si c'est un fichier, la lecture débutera, à partir du début ou à l'endroit où vous l'aviez arrêté.

Pour interrompre la lecture ou ressortir d'un dossier, appuyez sur la touche Retour. À chaque pression sur cette touche, vous redescendez d'un niveau dans la structure des dossiers, revenant à chaque fois au dossier précédemment sélectionné. Lorsque vous êtes revenus dans la liste principale, également appelée "dossier racine", une nouvelle pression sur la touche Retour vous permet de sélectionner le support de lecture, mémoire interne ou carte SD, choix que vous confirmerez en appuyant là aussi sur la touche OK.

3.2. Information de fichiers et dossiers

Si vous appuyez une fois sur la touche Information, vous entendrez le nom du dossier ou du fichier en cours, le type d'élément, la taille s'il s'agit d'un fichier, le nombre total d'éléments dans le dossier courant et la position de l'élément dans la liste.

Veillez noter que la touche Information énoncera des renseignements différents, en fonction de l'application en cours d'utilisation.

3.3. Gestion de fichiers

Si vous appuyez deux fois sur la touche menu, vous aurez la possibilité d'exécuter des actions sur l'élément sélectionné :

- **Supprimer** : Permet de supprimer un élément. Après avoir validé cette option grâce à la touche OK, il vous suffira de répondre à la demande de confirmation en appuyant sur cette même touche. Si vous ne souhaitez plus supprimer l'élément, appuyez sur la touche Retour pour annuler.
- **Couper** : Permet de déplacer un fichier dans un autre dossier ou sur la carte mémoire. Après avoir validé l'option, l'élément sera marqué pour être coupé et vous n'aurez plus qu'à vous rendre à l'endroit souhaité puis appuyer deux fois sur la touche menu. L'option Coller sera sélectionnée et vous n'aurez plus qu'à la valider pour terminer l'opération.
- **Copier** : Permet de copier un fichier dans un autre dossier ou sur la carte mémoire. Après avoir validé l'option, l'élément sera marqué pour la copie et vous n'aurez plus qu'à vous rendre à l'endroit souhaité puis appuyer deux fois sur la touche menu. L'option Coller sera sélectionnée et vous n'aurez plus qu'à la valider pour terminer l'opération.
- **Coller** : Permet de finaliser une opération de Coupe ou de copie sur un élément marqué pour l'une ou l'autre de ces actions.
- **Envoyer vers la carte SD** : Si une carte SD est insérée, cette option permet, en une seule opération, de copier un élément situé sur la mémoire interne vers la carte SD. Notez que l'opération inverse est également possible, l'option se nommera "Envoyer sur la mémoire interne" si vous appelez le menu depuis la carte mémoire.

3.4. Ajout de contenu sur Evo E12

Pour ajouter des livres, de la musique ou autre sur Evo E12, il faudra connecter ce dernier à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Une fois ceci fait, celui-ci sera visible dans l'explorateur Windows ou le Finder de votre Mac comme un périphérique standard tel qu'un disque dur externe ou une clé USB. Si une carte SD est présente dans l'appareil, elle

apparaîtra également au même endroit. Il vous faudra déterminer quelle lettre de lecteur leur a été assignée.

Lors de l'ajout de données sur Evo E12, certains formats de fichiers devront être placés dans des dossiers précis pour être pris en charge de manière optimale. Ces dossiers sont automatiquement créés par l'appareil, sur la mémoire interne et sur la carte SD si vous en insérez une:

- **Audio Books (Livres audio)** : Vous mettrez dans ce dossier tous vos livres Audio au format MP3 ou autres format audio, en veillant à ce que chacun de vos livres audio ait son propre dossier. Pour tous les livres audio placés dans ce dossier spécial, vous pourrez connaître instantanément la durée totale, le temps écoulé et le temps restant. En cours de lecture, vous pourrez obtenir ces informations en appuyant à tout moment sur la touche Information.
- **DAISY** : Vous placerez ici les ouvrages au format DAISY, qui sont gérés différemment par l'appareil, du fait de leur structure particulière. En cours de lecture, vous pourrez obtenir des informations sur la durée totale de l'ouvrage, le temps écoulé ainsi que le temps restant en appuyant à tout moment sur la touche Information.
- **DODP** : Ce dossier spécial accueillera les ouvrages dits "DAISY Online", technologies permettant d'écouter des livres DAISY via Internet. Cette fonctionnalité n'est pas encore proposée en France.
- **Internet Radio (Radio Internet)** : Ce dossier spécial est utilisé par le gestionnaire de radio Internet, dont il est question plus bas dans cette documentation.
- **PodcastReader (Podcasts)** : Ce dossier spécial est utilisé par le gestionnaire de podcasts de Evo E12, dont il est question plus bas dans cette documentation.
- **Record (Dossier d'enregistrements)** : Tous les enregistrements effectués sur l'appareil seront automatiquement placés dans ce dossier spécial. Evo E12 étant capable d'enregistrer depuis différentes sources, les enregistrements seront classés dans leurs sous-dossiers respectifs, enregistrements vocaux, enregistrements Entrée ligne et Enregistrements FM.
- **Ringtones (Sonneries)** : Dossier où vous pourrez placer les fichiers sonores utilisés par la fonction Alarme.
- **VTuner** : Ce dossier permet d'accéder à un service en ligne permettant d'écouter des milliers de podcasts et de web radios.

Notes : * Evo E12 peut aussi lire des fichiers à partir d'une clé USB. Il suffit de la connecter sur le port USB-C de l'appareil grâce à l'adaptateur fourni. * Si une carte SD est présente, les dossiers spéciaux mentionnés ci-dessus seront également créés sur celle-ci. * Les documents texte (.docx, .txt, .pdf, .epub etc) sont considérés comme des "livres électroniques et ne nécessitent pas d'être placés dans un dossier spécifique. Vous pouvez par exemple créer un dossier Textes pour les ranger.

3.5. Enregistrements

Pour effectuer un enregistrement long tel qu'un cours ou une réunion, il suffit simplement d'appuyer sur la touche Enregistrement en haut à droite de l'appareil. Un signal sonore vous indique le début de l'enregistrement, qui pourra être mis en pause à tout moment en appuyant sur la touche OK. Appuyez sur cette même touche pour continuer. Pour y mettre fin, appuyez sur la touche Retour.

Il est également possible d'ajuster certains réglages relatifs à l'enregistrement en activant le menu à partir de l'explorateur de fichiers. Quand vous validez sur l'élément Réglages d'enregistrement, choisissez l'option que vous souhaitez configurer, validez et modifiez les valeurs avec les flèches droite ou gauche. Les options disponibles dans les réglages d'enregistrement sont :

- Emplacement des enregistrements : Vous permet de définir l'endroit où seront stockés vos enregistrements, mémoire interne ou Carte mémoire. Il est recommandé de vous procurer une carte SD si vous comptez utiliser cette fonction fréquemment, la mémoire interne risquant d'arriver à saturation très rapidement.
- Volume d'enregistrement : Permet de régler la sensibilité des microphones internes. Veuillez noter que plus vous augmentez le volume d'enregistrement, plus vous risquez de saturer le microphone. Il est recommandé d'augmenter le volume afin d'enregistrer de loin, dans un endroit peu bruyant.
- Format d'enregistrement : Permet de choisir le format du fichier de sortie, MP3 ou Wavre, à différents taux d'échantillonnage. Rappelez-vous que le format WAV délivrera l'enregistrement le plus fidèle mais les fichiers prendront beaucoup plus de place.

Il est également possible d'enregistrer la radio FM ainsi qu'une source extrée via l'entrée ligne, voir plus lin dans cette documentation.

3.6. Édition d'un enregistrement

Evo E12 vous permet d'éditer un enregistrement afin d'en supprimer des parties inutiles, ou encore d'y insérer des informations manquantes, sans devoir créer un nouveau fichier.

3.6.1. Activation du mode édition

Pour activer le mode édition, commencez la lecture d'un enregistrement, appuyez sur la touche menu et sélectionnez l'option "éditer l'enregistrement". Une annonce vous indiquera l'activation du mode édition. Dès lors, le comportement de certaines touches sera modifiés :

- Touche OK : Permet de mettre la lecture en pause et de la reprendre ;
- Flèches haut et bas : permettent de choisir l'unité de saut dans le temps au sein du fichier ;
- Flèches gauche et droite : Permettent de se déplacer selon l'unité de temps choisie. Le fait de maintenir l'une des touches recule ou avance plus lentement dans l'enregistrement, permettant ainsi de choisir plus finement le point de sélection.
- Touche 1 : Permet de marquer le début de la sélection, autrement dit le segment à supprimer / remplacer ;
- Touche 2 : Permet de marquer la fin de la sélection, autrement dit le segment à supprimer / remplacer ;
- Touche 3 : Annule la sélection ;
- Touche Menu : Permet de supprimer la sélection après confirmation.
- Touche Enregistrement : Permet d'insérer ou de remplacer un segment dans un fichier.

Voici par exemple comment supprimer une partie dans un fichier :

1. Placez-vous au début du passage que vous souhaitez supprimer et appuyez sur la touche 1 pour marquer le début de la sélection.
2. Continuez la lecture jusqu'à la fin du passage à sélectionner, puis appuyez sur la touche 2 pour marquer la fin de la sélection.
3. Appuyez maintenant sur Menu pour supprimer le contenu que vous avez sélectionné et confirmez en appuyant sur la touche OK. Le nouveau fichier est automatiquement enregistré.

4. Lecture de contenus

4.1. Navigation lors de la lecture

Comme dit précédemment, la lecture d'un fichier, quel que soit son type, débutera une fois que l'on aura pressé la touche OK sur le fichier choisi, ou reprendra à la position où vous l'avez interrompue. Dès que la lecture commence, la navigation s'effectue à l'aide des quatre flèches de direction : Les flèches haut et bas serviront à choisir le critère en fonction duquel vous souhaitez vous déplacer au sein du fichier, tandis que les flèches gauche et droite permettront de se déplacer selon le critère choisi. Par exemple, si vous souhaitez vous déplacer mot à mot dans un document Word ou PDF, vous choisirez le critère "mot" à l'aide des flèches verticales et vous pourrez dès lors passer de mot en mot avec les flèches horizontales. Pour mettre la lecture en pause, il faut appuyer une nouvelle fois sur la touche OK

Lors de la lecture, on retrouve des critères de déplacement communs aux types de fichiers lus, mais certains sont propres à un contenu en particulier, ce qui pourra offrir plus de choix. Voici les différents choix possibles, en fonction du type de document :

- Documents texte tels que TXT, Doc, ePub ou PDF : Il est possible de naviguer par pourcentage dans le fichier (10% ou 1%, par Niveau, page, paragraphe, phrase, mot, caractère et en mode épellation.
- Fichiers Audio (non DAISY) Tels que MP3, Ogg, Etc., ainsi que les fichiers vidéo supportés : Il est possible de naviguer par intervalles de temps (30 secondes, une minute, 5 minutes, 30 minutes ou une heure), ainsi que fichier par fichier. Notez que dans ce mode, il est aussi possible d'avancer ou de reculer rapidement dans un fichier en maintenant la flèche droite ou gauche enfoncée, comme vous le feriez sur un lecteur de CD par exemple.
- Livres DAISY : Pour ce type de contenu, les critères de navigation peuvent différer selon la manière dont l'ouvrage a été conçu et structuré. On retrouve généralement la possibilité de se déplacer par phrases, par pages ou par niveaux, ainsi que par sauts dans le temps. La durée de ce saut temporel peut être définie en appuyant sur la touche menu et en choisissant le réglage correspondant.

Note à propos du déplacement par niveaux : Les niveaux sont les titres et les sous-titres d'un document ou d'un ouvrage et se retrouvent lors de la lecture de documents de type texte ou DAISY s'ils sont correctement structurés. Par exemple, le niveau 1 pourra désigner le chapitre 1, le niveau 2 le sous-chapitre 1.1 et ainsi de suite. Si Evo E12 détecte la présence de différents niveaux et sous-niveaux, ceci sera accessible dans la liste des critères de navigation selon leur niveau hiérarchique. Pour résumer, s'il n'y a qu'un niveau hiérarchique dans le document, seul le critère de navigation "niveau 1" sera disponible.

4.2. Options de lecture

De même, les options disponibles dans le menu peuvent différer selon le type de contenu que vous êtes en train de lire. Appuyez sur la touche Menu lors de la lecture afin d'explorer les options à votre disposition :

- Aller à la page : Dans un document numérique de type texte tel qu'un fichier PDF ou ePub ou encore dans un ouvrage DAISY structuré pour supporter cette fonctionnalité, cette option vous permet d'atteindre une page précise. Pour ce faire, validez sur l'option avec la touche OK, saisissez le numéro de page à l'aide des touches du pavé numérique et validez avec la touche OK.
- Aller au titre : Cette option permet d'atteindre un titre ou un en-tête dans un document de type texte ou un ouvrage DAISY supportant cette fonction. Le système détermine le nombre de titres ou de sous-titres présents dans le document et les liste du premier au dernier en leur assignant un numéro. Utilisez la méthode décrite précédemment pour saisir le chiffre ou nombre correspondant au titre recherché.
- Voix : Permet de choisir la voix de lecture des documents de type texte. Avec les flèches droite ou gauche, sélectionnez la voix souhaitée et appuyez sur OK. Ce choix n'affecte pas la voix utilisée dans les menus ou l'explorateur, ce qui vous permet de définir une voix ou même une langue différente pour le système et celle de la lecture de vos documents. Utilisez les flèches droite et gauche pour modifier l'option.
- Vitesse : Permet de réduire ou d'augmenter le débit de la synthèse vocale lors de la lecture de documents texte et accélère ou ralentit la musique ou la lecture d'un livre audio, sans toutefois altérer la tonalité de l'ensemble. Utilisez les flèches droite et gauche pour modifier l'option.
- Hauteur : Permet de réduire ou d'augmenter la tonalité de la synthèse vocale lors de la lecture de documents texte, ainsi que celle de la musique ou d'un livre audio, sans toutefois altérer la vitesse de l'ensemble. Utilisez les flèches droite et gauche pour modifier l'option.

4.3. Pose et gestion de signets

Pendant la lecture, vous pouvez à tout moment placer jusqu'à 50 signets ou marque-pages pour pouvoir retrouver facilement un endroit précis. Appuyez sur la touche Menu et validez sur l'élément "Ajouter un signet". L'ajout vous sera confirmé par une annonce vocale.

Pour accéder à la liste des signets sauvegardés, appuyez sur la touche menu et choisissez Liste des signets. Sélectionnez ensuite l'un d'eux avec les flèches haut ou bas et appuyez sur la touche OK pour que la lecture reprenne à l'endroit souhaité.

Pour supprimer un signet, ouvrez la liste des signets comme nous venons de l'expliquer ci-dessus et choisissez le signet à effacer. Ensuite, appuyez sur la touche Menu, validez sur "Supprimer le Signet" et confirmez enfin l'opération à l'aide de la touche OK.

4.4. Modes de lecture

Lors de la lecture, vous avez la possibilité de choisir votre mode d'écoute. Ces modes sont particulièrement indiqués pour l'écoute de musique. Appuyez sur la touche Menu et choisissez Modes de lecture. Avec la flèche droite et gauche, vous pourrez choisir entre :

- mode Normal : Lira tous les fichiers d'un dossier l'un après l'autre et arrêtera la lecture à la fin du dernier.
- Aléatoire : Lira tous les fichiers d'un dossier dans le désordre.
- Une fois : Lira le fichier une seule fois.
- Répéter une fois : Lira le fichier choisi en boucle jusqu'à ce que vous l'arrêtez.
- Tout répéter : Lira tous les fichiers d'un dossier l'un après l'autre et recommencera tout depuis le début une fois le dernier fichier achevé.

4.5. Égaliseur

toujours dans le menu, vous trouverez l'option Égaliseur qui permet d'agir sur le son de ce que vous écoutez afin de l'adapter à un genre musical particulier par exemple. Vous pourrez choisir parmi plusieurs thèmes prédéfinis : Pop, Rock, Jazz, Classique et enfin le mode normal (son d'origine).

4.6. Mise en veille de la lecture

En appuyant brièvement sur la touche Marche/Arrêt, vous accéderez à la fonction de mise en sommeil pour programmer la mise en veille du Evo E10 lors de la lecture d'un livre. Ainsi, lors du coucher, vous pourrez faire en sorte que l'appareil s'éteigne après 30 minutes, afin d'éviter que la lecture se poursuive si vous vous endormez. Avec des appuis successifs sur la touche Marche/Arrêt, choisissez la période après laquelle l'appareil s'éteindra. Rappelez-vous que ce choix ne sera pas mémorisé après le redémarrage, contrairement à la mise en veille permanente dont il est question plus haut.

5. Radio FM

Vous pouvez lancer la radio FM en appuyant sur la touche 5 du pavé numérique. Assurez-vous de déplier l'antenne télescopique pour une réception optimale.

5.1. Recherche de stations

Pour rechercher des stations de radio, le tuner FM propose deux modes de fonctionnement : le mode Auto et le mode Palier. La sélection du mode se fait en appuyant sur la touche Menu.

En mode Auto, Evo E12 va automatiquement rechercher une station lorsque vous appuierez sur la flèche gauche ou droite et arrête la recherche dès qu'une station ayant un signal suffisamment fort est trouvée. Appuyez sur la flèche droite ou gauche pour rechercher automatiquement la station suivante ou précédente.

En mode palier, le fait d'appuyer sur la flèche droite ou gauche se déplace par palier de 0.1 mégahertz sur la bande FM pour vous permettre de régler une fréquence bien précise ou d'affiner la réception d'une station.

Grâce à l'option Recherche de stations, également disponible dans le menu, Evo E12 va parcourir automatiquement toutes la bande de fréquences à la recherche des stations disponibles. Une fois cette option validée, le processus dure une vingtaine de secondes, après

quoi les stations trouvées seront présentées sous la forme d'une liste dans laquelle vous naviguerez en utilisant les flèches haut et bas.

5.2. Mémorisation de stations

Lorsque vous avez trouvé une station en utilisant l'un des modes décrits ci-dessus, vous pouvez la sauvegarder pour la retrouver facilement. Il suffit d'appuyer sur OK et une nouvelle fois pour confirmer votre choix. Une fois toutes vos stations mémorisées de cette manière, vous pourrez passer de l'une à l'autre en utilisant les flèches haut et bas.

Pour effacer une station mémorisée, utilisez l'option correspondante dans le menu, à partir duquel vous aurez également la possibilité d'effacer toutes les stations mémorisées en une seule fois.

5.3. Saisir la fréquence

Vous avez également la possibilité de rechercher une radio spécifique si vous en connaissez la fréquence. Sélectionnez l'option Choisir la fréquence dans le menu et utilisez le pavé numérique pour entrer l'information. Le point se fait avec la touche étoile.

5.4. Enregistrement de la radio

Evo E12 vous permet d'enregistrer la musique ou une émission en cours de diffusion à la radio. Une fois que vous avez choisi votre station, il suffit d'appuyer sur la touche Enregistrement. Celui-ci commence après le signal sonore et tout comme pour les enregistrements vocaux, vous pourrez le mettre en pause à tout moment, pour par exemple passer un spot publicitaire. Appuyez simplement sur Retour pour terminer l'enregistrement. Rappelez-vous que les enregistrements FM sont placés dans le sous-dossier correspondant du dossier Enregistrements de la mémoire interne ou de la carte mémoire, ceci en fonction du réglage que vous avez choisi.

6. Les outils supplémentaires

En appuyant sur la touche Menu à partir de l'explorateur de fichiers, vous trouverez, dans le sous-menu Outils, quelques fonctions supplémentaires.

6.1. Rappel vocal

À la manière d'un agenda, cette application va vous permettre de planifier des événements tels que rendez-vous, des anniversaires ou tout simplement des tâches quotidiennes telles que la prise régulière d'un médicament. Note : Pour accéder plus rapidement à cette fonction, vous pouvez lui assigner une touche de raccourci (voir [chapitre 2.1.8.](#))

6.1.1. Ajouter un rappel vocal

Pour ajouter un rappel vocal, appuyez sur la touche menu et choisissez "Ajouter un rappel vocal. Encore une fois, vous utiliserez les quatre flèches de direction pour définir les réglages

: Les flèches haut et bas pour choisir l'option et les flèches droite et gauche pour en modifier la valeur.

Tout d'abord, il faudra configurer la récurrence de celui-ci : une seule fois, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou tous les ans. En dessous, se trouvent les options de date et d'heure pour déterminer le moment exact du rappel.

Vous avez ensuite la possibilité d'enregistrer une note vocale qui sera énoncée à la date et l'heure préalablement choisies. Il vous suffit, comme l'appareil l'indique, de maintenir le bouton Enregistrement, de dicter votre message et de relâcher.

Enfin, il ne reste plus qu'à appuyer sur la touche OK pour valider le rappel.

6.1.2. Supprimer un rappel

Pour supprimer un rappel, sélectionnez-le dans la liste, appuyez sur la touche menu et choisissez "Supprimer le rappel vocal". Enfin, confirmez la suppression avec la touche OK quand Evo E12 vous demande si vous êtes sûr de vouloir le faire.

Vous pouvez également supprimer tous vos rappels vocaux en passant par le menu et en sélectionnant l'élément de menu correspondant.

6.2. Mémo vocal

Cette application vous permet d'enregistrer de petites notes vocales indépendamment de la fonction d'enregistrement principale, dans le but de les retrouver plus facilement. Un mémo vocal ne peut durer plus d'une minute.

6.2.1. Enregistrer un mémo vocal

Pour enregistrer un mémo, il faut maintenir le bouton Enregistrement pendant que vous parlez. Le mémo sera ajouté une fois que vous aurez relâché la touche et un numéro lui sera attribué. Ensuite, vous n'avez plus qu'à utiliser les flèches verticales pour sélectionner un mémo et appuyer sur OK pour l'écouter.

Note : Vous pouvez très rapidement enregistrer un mémo vocal depuis n'importe où simplement en maintenant enfoncée la touche d'enregistrement.

6.2.2. Supprimer un mémo vocal

Pour effacer un ou tous les mémos à partir de la fonction Mémo vocal, appuyez sur la touche Menu et choisissez l'option correspondante.

6.3. Calculatrice

Il s'agit d'une calculatrice 4 opérations. Pour l'utiliser, vous vous servirez des touches du pavé numérique et du pavé de navigation :

- Les touches du pavé numérique permettent de saisir les chiffres.

- La touche Étoile du pavé numérique permet de saisir la virgule.
- La touche Dièse du pavé numérique permet de sélectionner l'opérateur.
- Le bouton OK du pavé de navigation valide l'opération et donne le résultat.
- La flèche gauche supprime les caractères saisis.

6.4. Minuteur

Cette fonction vous permettra de lancer un minuteur. Vous vous déplacez en utilisant les flèches de navigation. Voici une description des éléments qui composent cette application : * État du compte à rebours : Appuyez sur OK pour le démarrer. Appuyez sur Retour pour l'arrêter. * Éditer le temps du compte à rebours : Appuyez sur OK, saisissez le temps à l'aide des chiffres du pavé numérique et validez avec la touche OK. * Rappel: Utilisez les flèches droite ou gauche pour entendre une annonce automatique de l'état du compte à rebours toutes les 15 ou 30 minutes.

6.5. Chronomètre

Une fois l'application lancée, appuyez sur la touche OK pour démarrer le chronomètre. Appuyez sur Retour pour l'arrêter.

6.6. Boussole

Une fois l'application boussole ouverte, tenez Evo E12 à plat, c'est-à-dire avec les haut-parleurs vers le plafond et l'antenne, repliée, à l'opposé de vous. La première option, "Énoncer la direction de la boussole", tente de vous indiquer l'angle en degrés et la direction cardinale face à vous. Appuyez sur OK autant de fois que nécessaire pour entendre l'information qui changera instantanément en fonction de votre positionnement.

Utiliser l'option "Calibrer la boussole" si vous estimez les informations imprécises.

6.7. Gestion de disques

Ceci va tout simplement vous permettre de formater la mémoire interne de votre Evo E12 ou votre carte mémoire si vous en avez inséré une et d'effacer toutes les données qui y sont contenues. Sachez que cette opération est irréversible.

Une fois que vous aurez validé sur le support à formater, Evo E12 vous avertira que toutes vos données sont sur le point d'être supprimées et vous invitera à exécuter une séquence de touches dans un ordre précis : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Si vous n'appuyez pas sur ces touches l'une après l'autre dans l'ordre indiqué, l'opération de formatage sera annulée.

7. Fonctions Internet

7.1. Connexion à un réseau Wifi

La connexion sans fil wifi de Evo E12 va vous permettre d'écouter des radios sur Internet, des podcasts ou encore de mettre à jour votre appareil. Dans un premier temps, il faut se connecter à un point d'accès Wifi. Procédez comme suit :

1. À l'aide de la touche Menu, rendez-vous dans "Options sans fil"
2. si nécessaire, activez le wifi en choisissant le menu "Interrupteur wifi" et utilisez les flèches droite ou gauche.
3. De retour au menu Options sans fil, choisissez Points d'accès et sélectionnez le réseau wifi auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Il vous est ensuite demandé de saisir votre mot de passe
 - Utilisez la touche Dièse pour basculer entre la saisie de chiffres ou de lettres. Saisissez ces dernières en mode T9 (comme sur un téléphone à touches).
 - Utilisez la touche Étoile pour basculer en majuscules ou minuscules.
 - Pour saisir des caractères spéciaux ou des ponctuations, appuyez sur le chiffre 1 et sélectionnez le caractère souhaité avec les flèches haut et bas.

Vous pouvez à tout moment appuyer sur la touche Information pour savoir où vous en êtes de la saisie. Appuyez enfin sur OK pour valider.

Il est également possible de se connecter à un point d'accès Wifi à partir d'une liste de mots de passe que vous aurez préalablement constitué dans un fichier situé sur Evo E12. Ce fichier est normalement présent sur la mémoire interne de Evo E12 sous le nom ".wifi_password.txt". S'il n'existe pas, il faudra donc le créer. Une fois le fichier ouvert, vous pouvez copier le ou les mots de passe Wifi dont vous avez besoin, à raison d'un mot de passe par ligne. Pour utiliser l'un des mots de passe Wifi ainsi ajoutés, appuyez sur la touche Menu une fois dans le champ de saisie du mot de passe et vous pourrez sélectionner celui qui convient.

7.2. Radios Internet

Evo E12 permet d'écouter les radios Internet ou web radios à l'aide de deux méthodes : Le dossier Radio Internet et le dossier VTuner. La différence principale est qu'il est possible d'ajouter des flux de radios dans le dossier Radios Internet, alors que VTuner est un service en ligne proposant beaucoup plus de choix, sans toutefois vous garantir que vous trouverez vos stations préférées.

7.2.1. Écoute de radios via le dossier Radios Internet

Maintenant que vous êtes connectés à Internet, Evo E12 va vous permettre d'écouter des radios en ligne. Pour cela, rendez-vous dans le dossier "Radios Internet" dans l'explorateur de fichiers de Evo E12. Pour faciliter la découverte de cette fonctionnalité, nous préinstallons généralement un bon nombre de radios Internet françaises sur votre appareil et les avons classés par catégories pour une sélection plus aisée. Dans le cas où vous ne les auriez pas sur votre appareil, vous pouvez [télécharger les fichiers nécessaires ici](#). Choisissez-en une et sélectionnez la radio de votre choix, appuyez sur la touche OK et la radio démarre. Si vous obtenez le message "échec de connexion", vérifiez qu'Evo E12 est bien connecté à Internet en appuyant sur la touche 4. Il se peut également que l'adresse Internet de la radio ait changé. Nous allons voir comment corriger ceci ainsi que l'ajout de stations dans le chapitre suivant.

Une fois la radio en cours de lecture, vous pouvez utiliser les flèches haut et bas pour passer à la radio précédente ou suivante sans que la lecture s'arrête. Pour interrompre la lecture et revenir à la liste des radios, appuyez sur la touche Retour.

Il est également possible d'ajouter une station à une liste de radios favorites. Pour ce faire, appuyez sur la touche Menu pour accéder à cette option après avoir sélectionné une station ou lorsque celle-ci est en cours de lecture. Ensuite, utilisez les flèches droite et gauche pour basculer entre la liste des stations pré-configurées et celle des stations favorites. Vous pouvez retirer une station de vos radios favorites en appuyant sur la touche Menu quand vous êtes positionnés sur votre liste de stations favorites.

7.2.2. Gestion et ajout de radios sur Evo E12

Pour gérer et ajouter des radios Internet sur Evo E12, vous aurez besoin d'un ordinateur. La procédure qui suit concerne uniquement les utilisateurs de Windows et s'adresse à des utilisateurs plutôt avancés. Si ce n'est pas votre cas où que vous n'avez tout simplement pas d'ordinateur à votre disposition, n'hésitez pas à contacter Accessolutions, nous ferons de notre mieux pour vous aider.

Pour qu'Evo E12 puisse diffuser une radio Internet, il faut connaître l'adresse directe de son flux. La fonctionnalité Radios Internet prend en charge les types de flux radios le plus courants, tels que ceux portant l'extension .PLS où .M3U. Ces extensions désignent des fichiers de listes d'écoute ou playlists, pouvant contenir une ou plusieurs adresses de radios. La fonctionnalité Radios Internet de Evo E12 ne prenant pas nativement en charge le classement des radios par catégories, nous avons choisi de créer des listes de radios au format M3U différentes pour que la navigation soit plus ergonomique. Si vous connectez Evo E12 à votre ordinateur et vous rendez dans le dossier Radios Internet avec l'explorateur Windows, vous trouverez des sous-dossiers portant le nom des catégories que nous avons vu dans le chapitre précédent. Dans chacun de ces sous-dossiers, il y a un fichier .M3U dans lequel se trouve la liste des adresses ou flux de radios appartenant à la catégorie choisie. Les fichiers .M3U sont des fichiers texte qui peuvent être édités manuellement ou à l'aide d'un programme supportant ce format. Pour les utilisateurs de Windows, le fabricant de Evo E12 propose un utilitaire simplifiant l'édition des listes de radios. Voici comment procéder :

- [Téléchargez ici l'utilitaire d'édition de fichiers .M3U.](#)
- Connectez Evo E12 à votre ordinateur et lancez le programme téléchargé.
- Bien qu'en anglais, il est très facile à utiliser. Cliquez sur le bouton "Open" et recherchez, dans le dossier Radios Internet de votre Evo E12, la liste de radios .m3U correspondant à la catégorie de radios que vous souhaitez éditer.
- Une fois fait, vous pouvez voir toutes les radios qu'elle contient dans une zone de listes, avec leur noms et adresses respectives. Vous pouvez dès lors utiliser les boutons disponibles pour gérer votre liste :
 - "Save" pour sauvegarder la liste en fin d'édition,
 - "Add" pour ajouter une station dont vous connaissez l'adresse de flux,
 - "Edit" pour modifier le nom ou l'adresse d'une station,
 - "Delete" pour supprimer une station,
 - "Move up" pour déplacer une station vers le haut et ainsi adapter l'ordre de la liste à votre convenance,
 - "Move down" pour déplacer une station vers le bas.

Pour ajouter une station ou modifier l'adresse d'une station qui ne fonctionne plus, il faudra que vous recherchiez l'adresse directe du flux sur Internet. Il existe des sites Web référençant ces flux, notamment [WikRadio](#) ou encore [Flux Radio](#) pour les stations francophones.

Une fois que vous avez trouvé, vérifié et copié l'adresse du flux dans votre presse-papiers, choisissez le bouton "Add" pour ajouter la station ou "edit" pour en modifier une et collez l'adresse dans le champ "Stream". Vous trouverez également dans ce même écran un bouton "Test" qui ouvrira l'URL dans votre navigateur afin de vérifier son fonctionnement.

Lorsque vos stations sont ajoutées / modifiées et classées dans l'ordre souhaité, cliquez sur le bouton "Save" pour sauvegarder votre sélection. Veillez bien à placer la liste dans le sous-dossier correspondant à la catégorie du dossier Radios internet de votre Evo E12, en lui donnant le même nom que le fichier existant afin que celui-ci soit remplacé. En suivant ce modèle, vous pouvez bien sûr créer vos propres catégories voire des dossiers pour d'autres pays si vous le souhaitez. Cette possibilité de classer les radios dans des dossiers et sous-dossiers offre une grande flexibilité.

7.3. Podcasts

Les podcasts sont, pour beaucoup, des rediffusions d'émissions que l'on peut écouter en différé, un peu comme la télévision de rattrapage ou replay. Les podcasts peuvent être aussi des chroniques publiées par leur auteur de façon plus ou moins régulière et il suffit de s'abonner à un flux de podcast pour recevoir automatiquement les dernières publications. Il existe des podcasts traitant de tous les sujets: musique, cinéma, télévision, cuisine ou encore mode et beauté. Pour en trouver, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un annuaire de podcast comme par exemple le site de [Podcast France](#) ou celui de [podcasts français](#) qui référencent de très nombreux podcasts francophones.

7.3.1. Écoute de podcasts sur Evo E12

Pour consulter des podcasts avec Evo E12, rendez-vous dans le dossier Podcasts, situé à la racine de la mémoire interne ou de la carte SD. Pour faciliter la découverte de cette fonctionnalité, nous préinstallons généralement un bon nombre de podcasts français dans la mémoire interne de votre appareil et les avons classés par catégories pour une sélection plus aisée. Dans le cas où vous ne les auriez pas sur votre appareil, vous pouvez [télécharger les fichiers nécessaires ici](#). Après avoir validé sur la catégorie de votre choix, validez sur le podcast qui vous intéresse pour en parcourir les épisodes et les écouter. A ce stade, la lecture se fait en direct sur Internet, l'appareil doit donc être connecté à un point d'accès Wifi. Pendant la lecture, le menu vous propose les options suivantes :

- Vitesse : Permet de varier la vitesse de la lecture. Utilisez les flèches droite et gauche pour modifier la valeur et appuyez sur OK.
- Hauteur : Permet de modifier la hauteur ou tonalité de la lecture.
- Mode de lecture : Vous passez d'un mode à l'autre en utilisant les flèches droites et gauche. Vous avez le choix entre une lecture du plus ancien au plus récent, aléatoire ou du plus récent au plus ancien. Ces modes de lecture ne sont utilisables que pour des épisodes qui ont déjà été téléchargés et ne fonctionnent pas lors d'une lecture en direct via Internet (streaming).

Si vous souhaitez vous abonner au podcast, c'est-à-dire l'ajouter à vos favoris, il faudra revenir à la liste des podcasts de la catégorie choisie en appuyant sur Retour. Sélectionnez le podcast voulu et appuyez sur la touche menu où vous trouverez l'option unique, "Ajouter à mes podcasts".

Le lecteur de podcasts se divise en trois volets: "podcasts préconfigurés", "mes podcasts" et "gestion des téléchargements". Pour basculer de l'un à l'autre, utilisez les flèches droite ou gauche. Lorsque vous vous trouvez sur le volet "mes Podcasts", ou autrement dit vos podcasts favoris, le menu vous propose des options supplémentaires:

- Supprimer de mes podcasts: Retire le podcast sélectionné de vos favoris.
 - Effacer tous les podcasts: Vide la liste des podcasts favoris.
 - Monter: Déplace le podcast sélectionné d'un cran vers le haut de la liste.
 - Descendre: Déplace le podcast sélectionné d'un cran vers le bas de la liste.
- Lorsque vous validez sur un podcast de votre liste de favoris, vous avez accès à la liste des épisodes qu'il contient et cette fois, le menu vous propose les options suivantes:
- Télécharger l'épisode de podcast: Télécharge l'épisode pour une lecture hors connexion.
 - Marquer comme lu: Marque l'épisode comme lu.

Dans le volet "mes podcasts", Evo E12 indique le statut d'un épisode après l'annonce de son titre : Non lu, téléchargement en cours ou téléchargé. Si rien n'est indiqué, cela signifie que l'épisode a été lu mais pas téléchargé.

Le volet "Gestion des téléchargements" contient tous les épisodes en cours de téléchargement ou qui ont été téléchargés. Après avoir validé sur le nom du podcast, la liste présente uniquement les épisodes que vous avez choisi de télécharger pour une lecture hors connexion.

7.3.2. Ajout de nouveaux podcasts sur Evo E12

Pour gérer et ajouter des podcasts sur Evo E12, vous aurez besoin d'un ordinateur. La procédure qui suit concerne uniquement les utilisateurs de Windows. Elle est destinée à des utilisateurs plutôt avancés et nous sommes conscients qu'elle puisse paraître rebutante pour certains d'entre vous. Si c'est votre cas où que vous n'avez tout simplement pas d'ordinateur à votre disposition, n'hésitez pas à contacter Accessolutions, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Depuis la version 1.7.2, le gestionnaire de podcasts prend en charge les fichiers OPML, ce qui veut dire que vous pouvez importer vos podcasts favoris depuis votre programme de lecture de podcasts préférés, tel que [VisuRSS](#). Pour récupérer votre liste de podcasts d'avant la version 1.7.2, il vous faudra copier votre fichier MyPodcast.XML dans le dossier PreStored, situé à la racine de votre lecteur Evo E12 ou de la carte mémoire que vous utilisez.

Pour ajouter de nouveaux podcast, la méthode ci-dessous reste toutefois d'actualité.

Pour que Evo E12 puisse diffuser un podcast, il faut connaître l'adresse directe de son flux. Cette adresse doit débuter par http et se terminer en général en .xml, par exemple, <http://www.rtl.fr/podcast/les-grosses-tetes.xml>. Il s'agit de fichiers texte qui peuvent être édités manuellement ou à l'aide d'un programme supportant ce format. Pour les utilisateurs de

Windows, le fabricant de Evo E12 propose un utilitaire simplifiant l'édition de listes de podcasts. Voici comment procéder :

Commencez par [télécharger ici l'utilitaire de gestion de podcast](#). Ensuite, connectez Evo E12 à votre ordinateur et lancez le programme Evo E12Podcast.exe. Bien qu'en anglais, il est très facile à utiliser. Vous disposez des fonctions suivantes :

- "Save" pour sauvegarder la liste en fin d'édition,
- "Add" pour ajouter un podcast dont vous connaissez l'adresse de flux,
- "Edit" pour modifier le nom ou l'adresse d'un podcast,
- "Delete" pour supprimer un podcast,
- "Move up" pour déplacer un podcast vers le haut et ainsi adapter l'ordre de la liste à votre convenance,
- "Move down" pour déplacer un podcast vers le bas.

Pour ajouter un podcast ou modifier l'adresse d'un podcast qui ne fonctionne plus, il faudra que vous recherchiez l'adresse directe du flux sur Internet (voir les annuaires de podcasts cités ci-dessus) ou vous rendre sur le site web de son éditeur. [Le site de Radio France](#) propose par exemple de nombreux podcasts de rediffusion de leurs émissions.

Une fois que vous avez trouvé, vérifié et copié l'adresse du flux dans votre presse-papiers, choisissez le bouton "Add" pour ajouter le podcast. Dans le champ "Title", saisissez un nom pour votre podcast et collez l'adresse dans le champ "Stream".

Lorsque vous avez ajouté tous vos podcasts, vous les retrouvez dans la zone de liste du programme, avec leurs noms et adresses respectives. A l'aide des boutons "move up" et "Move down", vous avez également la possibilité de les classer dans l'ordre que vous préférez.

Quand vous avez terminé, cliquez sur le bouton "save" pour sauvegarder la liste ainsi créée au format .m3U.

Maintenant, il va falloir placer ce fichier ainsi créé sur Evo E12 pour que celui-ci puisse exploiter vos podcasts. Copiez puis collez simplement le fichier dans le dossier PodcastReader situé sur la mémoire interne de Evo E12 ou sur votre carte SD.

8. À propos de ce guide d'utilisation

Toute reproduction de ce document, qu'elle soit totale ou partielle, est strictement interdite sans un accord écrit de la part de la société Accessolutions. Par ailleurs, son contenu est susceptible de faire l'objet de modifications ou de révisions sans préavis. Pour toute question, précision ou commentaire sur ce document ou si vous souhaitez le publier sur votre site Internet, merci de nous contacter en utilisant les informations ci-dessous :

- ACCES'SOLUTIONS - Paris
 - 170, rue Raymond Losserand - 75014 PARIS
 - Tél : 01 43 44 02 02
 - Courriel : relation.client@accessolutions.fr

- ACCES'SOLUTIONS - Toulouse
 - 11, place Esquirol - 31000 Toulouse
 - Tél : 05 67 80 08 08
 - Courriel : relation.client@accessolutions.fr
- ACCESS'SOLUTIONS - Bordeaux
 - 35, rue de Cursol - 33000 Bordeaux
 - Tél. 05 64 37 53 70
 - Courriel : relation.client@accessolutions.fr