

access solution

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L'ACCÈS

La technologie au service de l'accessibilité



Manuel Evo S10

Manuel d'utilisation du lecteur et enregistreur Evo S10

Copyright © Accessolutions

Dernière révision : 20/04/2026



© Accessolutions · accessolutions.fr · Dernière révision : 20/04/2026

Table des matières

- [Avant-Propos](#)
- [Introduction](#)
- [1. Généralités](#)
 - [1.1. Description de l'appareil](#)
 - [1.2. Mise sous tension du Evo S10](#)
 - [1.3. Chargement de la batterie](#)
 - [1.4. Verrouillage du clavier](#)
 - [1.5. Enregistrement](#)
 - [1.6. Le menu système](#)
 - [1.6.1. Wifi](#)
 - [1.6.2. Bluetooth](#)
 - [1.6.3. Date et heure](#)
 - [1.6.4. Voix système](#)
 - [1.6.5. Paramètres d'enregistrement](#)
 - [1.6.6. Touches de raccourcis](#)
 - [1.6.7. Musique de démarrage](#)
 - [1.6.8. Stockage](#)
 - [1.6.9. Applications](#)
 - [1.6.10. Langues](#)
 - [1.6.11. À propos](#)
- [2. Le menu principal de l'Evo S10](#)
 - [2.1. Boutique d'applications](#)
 - [2.2. Explorateur de fichiers](#)
 - [2.2.1. Gestion de fichiers](#)
 - [2.2.2. Dossiers système](#)
 - [2.3. Lecteur DAISY](#)
 - [2.3.1. Pose et gestion de signets](#)
 - [2.4. Lecteur de livres audio](#)
 - [2.5. Lecteur de livres électroniques](#)

- [2.6. Lecteur de musique](#)
- [2.7. Outils](#)
 - [2.7.1. Boussole](#)
 - [2.7.2. Enregistrement Entrée Ligne](#)
 - [2.7.3. Horloge](#)
 - [2.7.3.1. Alarme](#)
 - [2.7.3.2. Horloge](#)
 - [2.7.3.3. Minuteur](#)
 - [2.7.3.4. Chronomètre](#)
 - [2.7.4. Mémos vocaux](#)
 - [2.7.5. Radio FM](#)
 - [2.7.6. Rappels vocaux](#)
- [2.8. Services en ligne](#)
 - [2.8.1. Podcasts](#)
 - [2.8.2. Radios Internet](#)
- [Contact](#)
- [Dépannage](#)
 - [L'appareil ne répond plus \(blocage\)](#)
 - [Batterie : l'appareil ne s'allume pas / ne charge pas](#)
 - [L'appareil ne s'allume pas](#)
 - [La charge ne démarre pas ou est très lente](#)
 - [Carte SD ou clé USB non reconnue](#)
 - [Problèmes de Wifi \(connexion impossible\)](#)
 - [Le Wifi est désactivé](#)
 - [Mot de passe refusé](#)
 - [Le réseau Wifi n'apparaît pas](#)
 - [Problèmes Bluetooth \(casque/enceinte\)](#)
 - [L'appareil Bluetooth n'apparaît pas](#)
 - [Son haché ou instable](#)
 - [Impossible de trouver un fichier \(musique, livres audio, ebooks, DAISY\)](#)
 - [La radio FM reçoit mal](#)
 - [Date/heure incorrectes](#)
- [Annexe 1 — Récapitulatif des touches \(tableau\)](#)

aces



© Accessolutions · accessolutions.fr · Dernière révision : 20/04/2026

Avant-Propos

[Retour à la table des matières](#)

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition du lecteur et enregistreur audio numérique Evo S10. Avant de l'utiliser, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel. Si, au cours de votre lecture, vous rencontrez certains points manquant de clarté, des erreurs ou encore des omissions, n'hésitez pas à nous contacter.

Veillez noter que toute reproduction de ce document, qu'elle soit totale ou partielle, est strictement interdite sans un accord écrit de la part de la société Accessolutions. Par ailleurs, son contenu est susceptible de faire l'objet de modifications ou de révisions sans préavis.

Introduction

[Retour à la table des matières](#)

Evo S10 est un lecteur / enregistreur numérique complètement vocalisé, capable de lire un grand nombre de documents numériques audio ou texte de manière simple et intuitive, à partir de contenus stockés sur sa mémoire interne, une carte mémoire additionnelle pouvant aller jusqu'à 256 Go, ou encore une clé USB. Il permet également d'effectuer des enregistrements vocaux par l'intermédiaire de son microphone intégré ou depuis une source externe connectée à son entrée ligne.

Evo S10 prend en charge une grande variété de formats. Côté audio, il supporte les fichiers DAISY 2.0/3.0, MP3, WMA, WAV, APE, ACC, OGG, RA, FLAC, M4A et M4B.

En ce qui concerne les documents texte, les fichiers TXT, HTM, HTML, MHT, DOC, DOCX, EPUB (sans DRM) et PDF (sans DRM) sont lus par le biais des voix de synthèse Nuance.

Il peut également lire certains fichiers vidéo dont il extraira la bande son de façon transparente, comme s'il s'agissait de fichiers audio. Les formats vidéo supportés sont RM, RMVB, AVI, MP4, 3GP, MOV, WMV, FLV, MPG, MPEG, DAT.

Pour tous ces contenus, la sauvegarde de la position de lecture se fait automatiquement et vous pouvez bien sûr placer des signets, sans oublier les fonctions spécifiques au format DAISY comme la possibilité d'atteindre une page précise dans un ouvrage.

La grande force de Evo S10, c'est sa capacité à se connecter à Internet en Wifi pour vous proposer encore plus de contenus, tels que des podcasts ou des radios Internet.

En plus de ses fonctions principales de lecteur / enregistreur, Evo S10 dispose des outils supplémentaires suivants :

- Un gestionnaire de rappels vocaux, afin de ne plus manquer vos rendez-vous et événements importants,
- Une fonction Alarme, vous permettant de vous réveiller avec le morceau musical de votre choix si vous le souhaitez,
- Une fonction Minuteur,

- Une fonction calculatrice 4 opérations,
- Un récepteur FM avec possibilité de sauvegarder des stations en mémoire,
- Une boussole parlante,
- Des fonctions de mise en veille et de démarrage automatique programmés.

À l'ouverture du carton d'emballage, merci de vous assurer qu'il contient bien les éléments suivants :

- Lecteur Evo S10,
- Câble USB-C pour chargement secteur / ordinateur et connexion à ce dernier pour l'ajout de données,
- Chargeur secteur type USB,
- Dragonne tour de cou,
- Écouteurs avec réglage du volume intégré,
- Adaptateur USB-OTG pour la connexion d'un périphérique USB.

1. Généralités

[Retour à la table des matières](#)

1.1. Description de l'appareil

Veillez tenir l'appareil de manière à avoir les boutons face à vous et le haut-parleur juste en dessous de ceux-ci.

- Sur la tranche supérieure, nous avons le microphone intégré, ainsi que le lecteur de cartes mémoire SD.
- Sur la tranche inférieure, il y a deux orifices permettant d'attacher la dragonne tour de cou fournie.
- Sur la tranche droite, se situent, de haut en bas, la prise casque, l'entrée ligne pour la connexion d'un microphone externe, par exemple, et la prise USB type C permettant de connecter l'appareil à un ordinateur, de le recharger ou de connecter l'adaptateur fourni pour relier un périphérique tel qu'une clé USB.

Sur la face avant, les boutons de commandes, qui se présentent comme suit :

- En haut à gauche, le bouton Marche/Arrêt : Une pression prolongée d'environ une seconde allume ou éteint l'appareil. Lorsque Evo S10 est allumé et/ou en cours de lecture, des pressions répétées sur cette même touche permettent de choisir la période avant l'arrêt automatique de l'appareil. Si Evo S10 ne répond plus, vous pouvez maintenir cette touche enfoncée et la touche Menu pendant une dizaine de secondes, ce qui aura pour effet de redémarrer le système.
- En haut à droite, le bouton d'enregistrement : Un appui bref démarre l'enregistrement, ce qui est indiqué par un signal sonore. Maintenu enfoncée, cette même touche ouvre la fonction "Mémo vocal".
- Au-dessous de ces deux boutons, se trouvent quatre touches disposées en croix que nous appellerons flèche haut, flèche bas, flèche gauche, flèche

droite avec, au centre, une touche ronde que nous nommerons "OK". Voici le détail de leurs fonctions :

- Flèche haut et flèche bas : Permettent de sélectionner des fichiers ou des dossiers dans l'appareil, ou une option dans un menu. En cours de lecture, elles permettent de définir le critère de navigation.
- Flèche gauche et droite : Elles permettent, pendant la lecture, de reculer ou d'avancer en fonction du critère de navigation choisi avec les flèches verticales. Dans les menus, elles servent à modifier les valeurs de certains réglages. Lors de la lecture de musique ou d'un enregistrement, vous pouvez également maintenir l'une de ces flèches enfoncée pour vous déplacer rapidement dans le fichier.
- Touche "OK" : Permet de valider l'élément sélectionné dans une liste de fichiers ou de dossiers, ou encore de valider un réglage dans les menus. Pendant la lecture ou l'enregistrement, elle permet de mettre en pause ou de reprendre l'une de ces actions.

Sous cette croix de navigation, nous avons deux boutons placés sur le bord droit et le bord gauche de l'appareil :

- À droite, la touche Échappe : Elle permet d'annuler la définition d'un réglage, d'interrompre la lecture en retournant à la liste des dossiers et fichiers ou de redescendre au dossier précédent au sein de la structure de ceux-ci. Maintenu enfoncée, elle active le mode Description de touches.
- À gauche, la touche Menu : Permet de basculer entre l'explorateur de fichiers et le menu général du système. En fonction de l'application en cours d'utilisation (lecture de musique, de livres, Radio, etc.), cette touche activera le menu contextuel spécifique à celle-ci. Enfin, au sein de l'explorateur, le fait d'appuyer deux fois sur cette touche ouvrira le menu de gestion de fichiers, permettant d'effectuer des actions sur l'élément sélectionné, telles que la suppression ou le copier-coller. Maintenu enfoncée, la touche Menu ouvre également l'explorateur de fichiers.

En dessous, se trouvent deux lignes de trois touches chacune qui sont, en partant de la gauche :

- Première touche de la première ligne, réduire le volume : Permet de baisser le volume de la lecture audio, de la voix de lecture et de la voix système sans distinction.
- Seconde touche de la première ligne, touche d'information : Dans le menu, une pression sur cette touche répète l'élément de menu sélectionné ou en cours de réglage, l'élément sélectionné dans l'explorateur ainsi que sa position et le nombre total d'éléments. Si vous appuyez une seconde fois, l'heure et la date seront annoncées, un troisième appui vocalise le statut de la batterie et une quatrième pression énonce l'état des connexions Wifi et Bluetooth.
- Troisième touche de la première ligne, augmenter le volume : Permet de monter le volume de la lecture audio, de la voix de lecture et de la voix système sans distinction.
- Première touche de la deuxième ligne : Par défaut, c'est la touche Musique : Cette touche permet, à partir de l'explorateur, de reprendre la lecture du dernier fichier audio précédemment écouté, à la dernière position. Maintenu

enfoncée, elle ouvre la fonction Livres électroniques (ebooks). Il est possible de changer le comportement de cette touche pour lui attribuer d'autres fonctions.

- Seconde touche de la deuxième ligne : Par défaut, Radio : Permet de lancer le tuner FM. Veuillez noter qu'il est préférable de connecter un casque ou des haut-parleurs pour mieux recevoir le signal radio. Le fait de maintenir enfoncée cette touche ne déclenche aucune fonction par défaut, mais il est possible de lui en attribuer une.
- Troisième touche de la deuxième ligne, Signets : Vous pouvez utiliser cette touche pour créer un signet pendant la lecture ou l'écoute de musique.

1.2. Mise sous tension du Evo S10

Pour allumer l'appareil, utilisez la touche située sur le coin supérieur gauche et maintenez-la enfoncée jusqu'à l'émission d'une vibration et d'une musique de démarrage. Procédez de la même manière pour l'éteindre, l'appareil annoncera la mise hors tension vocalement. Si Evo S10 se bloque pour une raison quelconque, vous pouvez le réinitialiser en maintenant cette touche et la touche Menu enfoncées pendant une dizaine de secondes, l'appareil redémarrera automatiquement.

1.3. Chargement de la batterie

Pour charger Evo S10, connectez le câble USB-C à l'appareil. Le connecteur est situé sur la tranche droite, en dessous des deux prises Jack. Vous pouvez ensuite connecter l'autre extrémité au chargeur secteur fourni ou sur le port USB d'un ordinateur. Evo S10 vous informera qu'il est en cours de chargement. Notez que la recharge via un ordinateur prendra plus de temps que par le biais du chargeur secteur.

Pour obtenir l'état de la charge de la batterie, appuyez trois fois sur la touche Information située en dessous de la flèche du bas.

1.4. Verrouillage du clavier

Pour bloquer les touches du clavier du Evo S10, afin d'éviter, par exemple, d'appuyer malencontreusement sur une touche pendant la lecture, il faut appuyer sur les touches Marche/Arrêt (en haut à gauche) puis sur les touches Musique (en bas à gauche) l'une après l'autre. À chaque appui sur une touche (excepté la touche Informations), un signal sonore vous indiquera que le clavier est verrouillé. Pour déverrouiller, exécutez la même combinaison de touches.

1.5. Enregistrement

Pour effectuer un enregistrement long, tel qu'un cours ou une réunion, il suffit simplement d'appuyer sur la touche Enregistrement en haut à droite de l'appareil. Un signal sonore vous indique le début de l'enregistrement, qui pourra être mis en pause à tout moment en appuyant sur la touche OK. Appuyez sur cette même touche pour continuer. Pour y mettre fin, appuyez sur la touche Échappe. Une fois fait, vous serez

directement placé sur l'enregistrement que vous venez d'effectuer, qui sera nommé selon la date du jour, suivie d'un chiffre. Par exemple, si nous sommes le 13 avril et qu'il s'agit du troisième enregistrement que vous effectuez ce jour-là, le nom sera "13 avril 2026 3". Vous pourrez retrouver tous vos enregistrements dans le dossier Enregistrements, sous-dossier Enregistrements vocaux sur votre carte SD ou votre mémoire interne, en fonction du réglage que vous avez choisi dans les paramètres d'enregistrement dont il sera question plus loin dans cette documentation.

1.6. Le menu système

Ce menu donne accès aux divers réglages et informations, ainsi qu'à la gestion des applications préinstallées.

1.6.1. Wifi

Ce menu contient les options relatives à la configuration de la connexion sans fil de Evo S10, grâce à laquelle vous pourrez écouter du contenu en ligne tels que des podcasts et des radios, mettre à jour les applications ou encore synchroniser l'heure et la date.

Une fois le menu Wifi validé, Evo S10 vous indique le statut du Wifi. Avec les flèches droite ou gauche, choisissez "Activé" si ce n'est pas déjà le cas.

Avec la flèche bas, sélectionnez ensuite votre point d'accès Wifi et validez. Il va maintenant falloir entrer votre mot de passe Wifi à l'aide du clavier de la manière suivante :

- La touche Signets, en bas à droite, vous permet de basculer entre lettres majuscules ou minuscules, symboles et chiffres ;
- Les flèches haut et bas permettent de choisir le caractère ;
- La flèche de droite insère le caractère choisi ;
- La flèche de gauche efface le dernier caractère inséré ;
- La touche Information rappelle à tout moment les caractères déjà saisis ;
- La touche OK valide la saisie du mot de passe.

Prenons un exemple avec le mot de passe 2FSAe8. Rappelez-vous, la flèche gauche permet d'effacer le caractère saisi :

1. Avec la flèche haut ou bas, sélectionnez 2 et appuyez sur la flèche droite. Evo S10 vous confirme la bonne insertion du caractère.
2. Appuyez sur la touche Signets jusqu'à entendre "Majuscules".
3. Avec la flèche haut ou bas, sélectionnez la lettre F et appuyez sur la flèche droite.
4. Avec la flèche haut ou bas, sélectionnez la lettre S et appuyez sur la flèche droite.
5. Avec la flèche haut ou bas, sélectionnez la lettre A et appuyez sur la flèche droite.
6. Appuyez sur la touche Signets jusqu'à entendre "minuscules".
7. Avec la flèche haut ou bas, sélectionnez la lettre e et appuyez sur la flèche droite.

8. Appuyez sur la touche Signets jusqu'à entendre "chiffres".
9. Avec la flèche haut ou bas, sélectionnez le chiffre 8. Vous pouvez à tout moment vérifier votre saisie en appuyant sur la touche Information.

Si tout est correct, vous pouvez valider avec OK et, quelques instants plus tard, un message vous indiquera que vous êtes connectés.

Si la méthode ci-dessus vous semble fastidieuse, il est également possible de se connecter à un point d'accès Wifi à partir d'une liste de mots de passe que vous aurez préalablement constituée dans un fichier situé sur Evo S10. Ce fichier est normalement présent sur la mémoire interne de Evo S10 sous le nom ".wifi_password.txt". S'il n'existe pas, il faudra donc le créer. Une fois le fichier ouvert, vous pouvez copier le ou les mots de passe Wifi dont vous avez besoin, à raison d'un mot de passe par ligne. Pour utiliser l'un des mots de passe Wifi ainsi ajoutés, appuyez sur la touche Menu une fois sur le champ de saisie du mot de passe et vous pourrez sélectionner celui qui convient.

1.6.2. Bluetooth

Ceci vous permet de connecter votre Evo S10 à une enceinte ou des écouteurs Bluetooth.

La fonction Bluetooth vous permet de diffuser le contenu stocké sur votre Evo S10 sans fil, sur une enceinte ou un casque Bluetooth. Vous y trouverez les fonctions suivantes :

- Bouton Bluetooth : Après avoir validé sur cet élément, utilisez les flèches droite et gauche pour activer ou désactiver le Bluetooth.
- Appareils jumelés : Ici sont listées toutes les enceintes ou écouteurs Bluetooth que vous avez déjà jumelés avec votre Evo S10. Validez avec OK sur un appareil pour le déconnecter ou le reconnecter, ou appuyez sur la touche Menu pour le supprimer définitivement.
- Appareils disponibles : Ici apparaîtront tous les périphériques Bluetooth disponibles aux alentours.

1.6.3. Date et heure

Ce menu contient toutes les options relatives à la gestion du temps sur votre appareil et comprend plusieurs sous-menus :

- Mise en veille : Ce réglage permet de définir la période avant la mise hors tension de l'appareil quand vous ne l'utilisez plus. Ce réglage est conservé même après le redémarrage du Evo S10 tant que vous ne le modifiez pas. Choisissez une période avec les flèches droite et gauche, puis avec les flèches haut et bas, choisissez si vous souhaitez être prévenus 15 secondes avant la mise hors tension de l'appareil, ce qui vous permettra de reporter l'arrêt en cas de besoin en appuyant sur n'importe quelle touche. Appuyez sur OK pour sauvegarder.

Note : le fait d'appuyer de manière successive sur le bouton Marche/Arrêt depuis n'importe quelle application permet de choisir entre divers délais de mise en veille prédéfinis afin de programmer temporairement l'extinction de

l'appareil pendant la lecture d'un livre. Ce réglage n'est pas conservé après le redémarrage de l'appareil.

- **Date et heure automatique** : Permet à l'heure d'être réglée automatiquement lorsque l'appareil est connecté à Internet. Utilisez les flèches droite et gauche pour activer ou désactiver cette fonction. Si celle-ci est désactivée, vous verrez apparaître les deux options suivantes :
 - **Définir la date** : Une fois que vous avez validé sur cette option, le réglage se fait à l'aide des 4 flèches de direction. Utilisez les flèches haut et bas pour choisir l'année, le mois et le jour, puis ajustez la valeur de chacun de ces éléments avec les flèches gauche ou droite. Une fois fait, appuyez sur OK pour sauvegarder.
 - **Définir l'heure** : Toujours avec les quatre flèches de direction, définissez ici les heures et les minutes et appuyez sur OK pour sauvegarder.
 - **Sélectionnez le fuseau horaire** : Une fois cette option validée, utilisez d'abord les flèches haut et bas pour trouver une ville dont le nom commence par la lettre P, puis utiliser la flèche de droite pour trouver "Paris". Appuyez sur OK pour sauvegarder.
- **Format 24h** : Permet de définir si vous souhaitez entendre l'heure annoncée au format 12 heures (4 heures de l'après-midi) ou au format 24 heures (16 heures). Activez ou désactivez cette fonction à l'aide des flèches droite et gauche, puis appuyez sur OK pour sauvegarder.
 - **Annonce automatique de l'heure** : Avec cette option, Evo S10 peut annoncer l'heure automatiquement toutes les 15, 30 ou 60 minutes. Utilisez les flèches droite et gauche pour choisir la valeur souhaitée ou sélectionnez Désactiver pour ne pas avoir d'annonce automatique. Appuyez sur OK pour sauvegarder.

1.6.4. Voix système

Ici, vous aurez la possibilité de choisir entre différentes voix à l'aide des flèches droite et gauche. Vous pouvez ensuite ajuster les paramètres de la voix choisie. Pour ce faire, choisissez tout d'abord l'option souhaitée avec les flèches haut et bas, puis modifiez sa valeur en utilisant les flèches droites et gauche. Enfin, appuyez sur OK pour sauvegarder.

1.6.5. Paramètres d'enregistrement

Après avoir validé cette option, choisissez l'élément que vous souhaitez configurer avec les flèches haut ou bas et modifiez avec les flèches droite ou gauche :

- **Emplacement du fichier d'enregistrement** : Définissez l'endroit où seront stockés vos enregistrements, mémoire interne ou carte SD.
- **Volume d'enregistrement** : Permet de régler la sensibilité du microphone interne. Veuillez noter que plus vous augmentez le volume d'enregistrement, plus vous risquez de saturer le microphone. Il est recommandé d'augmenter le volume afin d'enregistrer de loin, dans un endroit peu bruyant.
- **Format du fichier d'enregistrement** : Permet de choisir le format du fichier de sortie, MP3, AAC ou WAV, à différents taux d'échantillonnage. Rappelez-vous

que le format WAV délivrera l'enregistrement le plus fidèle, mais les fichiers prendront beaucoup plus de place.

1.6.6. Touches de raccourcis

Cette option vous permet de modifier le comportement des touches Musique et Radio en leur attribuant une fonction différente. Pour ce faire, choisissez raccourci 1 (touche Musique) et raccourci 2 (touche Radio) avec les flèches haut et bas puis, à l'aide des flèches gauche et droite, choisissez la nouvelle action que vous souhaitez attribuer à la touche sélectionnée. Vous pouvez, par exemple, faire en sorte que la touche Musique active/désactive le Wifi et que la touche Radio ouvre les rappels vocaux. Une fonction pratique pour accéder à des fonctions importantes sans devoir entrer dans les menus.

1.6.7. Musique de démarrage

Ici, vous pourrez agir sur la musique qui se fait entendre en ajustant son volume ou en la désactivant complètement.

1.6.8. Stockage

Cette option vous permet de consulter l'espace restant sur votre stockage interne, ainsi que sur la carte SD ou le périphérique USB s'ils sont présents. Si vous appuyez sur la touche Menu à cet endroit, vous pourrez également formater la carte SD ou la clé USB, ce qui vous évite de passer par un ordinateur pour ce faire.

1.6.9. Applications

Dans ce menu, vous pourrez consulter la liste des applications installées sur votre Evo S10 et désinstaller celles dont vous ne vous servez pas. Veuillez noter que certaines applications ne peuvent être désinstallées s'il s'agit d'applications dites "système".

1.6.10. Langues

Ici, vous pourrez choisir la langue de l'appareil parmi le français, l'anglais et l'arabe. Veuillez noter que la modification s'applique à la voix des menus et à la voix de lecture par synthèse vocale. Utilisez n'importe quelle flèche de direction pour en sélectionner une, puis appuyez sur OK pour sauvegarder.

1.6.11. À propos

Vous pourrez trouver ici des informations techniques, telles que la version du système ou le numéro de série de l'appareil.

2. Le menu principal de l'Evo S10

[Retour à la table des matières](#)

L'Evo S10 mémorise l'application dans laquelle vous étiez avant de l'éteindre, de sorte que c'est celle-ci qui se présente quand vous le mettez sous tension. Si toutefois aucune application n'a été utilisée avant l'extinction, c'est le menu principal qui se présente au démarrage. Vous pouvez à tout moment retrouver ce menu principal en appuyant sur la touche Échappe autant de fois que nécessaire. Voici les éléments qu'il contient, par ordre alphabétique :

2.1. Boutique d'applications

Veillez noter que cette fonction nécessite que l'appareil soit connecté à Internet.

Cet élément de menu liste toutes les applications et composants logiciels de l'appareil, ainsi que les éventuelles nouvelles applications proposées en téléchargement. Si des mises à jour sont disponibles, vous en serez informés le cas échéant, et vous pourrez les faire en validant avec OK sur chacune d'elles ou en choisissant de "Tout mettre à jour".

2.2. Explorateur de fichiers

L'explorateur de fichiers vous permet de parcourir les fichiers et dossiers stockés sur la mémoire interne de votre appareil, sur la carte SD ou le périphérique de stockage USB s'ils sont présents. Vous pourrez également effectuer des opérations de gestion, telles que la copie et le déplacement de fichiers, le renommage ou encore la recherche.

Note : Vous pouvez rapidement et à tout moment accéder à l'explorateur de fichiers en appuyant de façon prolongée sur la touche Menu.

Après avoir sélectionné le stockage à explorer, parcourez la liste en utilisant les flèches haut et bas et, une fois l'élément voulu sélectionné, appuyez sur OK. S'il s'agit d'un dossier, celui-ci s'ouvrira, présentant les éléments qu'il contient. Si c'est un fichier, il s'ouvrira s'il est pris en charge.

Pour interrompre la lecture d'un fichier ou ressortir d'un dossier, appuyez sur la touche Échappe. À chaque pression sur cette touche, vous redescendez d'un niveau dans la structure des dossiers, revenant à chaque fois au dossier précédemment sélectionné, pour finalement retourner au menu principal.

Si vous appuyez une fois sur la touche Information, vous entendrez le nom du dossier ou du fichier en cours, le type d'élément, la taille s'il s'agit d'un fichier, le nombre total d'éléments dans le dossier courant et la position de l'élément dans la liste. Rappelez-vous que si vous appuyez une seconde fois sur cette touche, l'heure et la date seront annoncées, une troisième fois annoncera le statut de la batterie et une quatrième fois indiquera le statut de la connexion à Internet. Il faudra donc appuyer de façon successive sur cette touche si vous souhaitez à nouveau entendre les informations sur les fichiers et dossiers.

2.2.1. Gestion de fichiers

Si vous appuyez sur la touche Menu dans l'explorateur de fichiers, vous aurez la possibilité d'exécuter des actions sur l'élément sélectionné :

- Supprimer : Permet de supprimer un élément. Après avoir validé cette option grâce à la touche OK, il vous suffira de répondre à la demande de confirmation en appuyant sur cette même touche. Si vous ne souhaitez plus supprimer l'élément, appuyez sur la touche Échappe pour annuler.
- Couper : Permet de déplacer un fichier dans un autre dossier ou sur la carte mémoire. Après avoir validé l'option, l'élément sera marqué pour être coupé et vous n'aurez plus qu'à vous rendre à l'endroit souhaité via l'explorateur de fichiers, puis appuyer sur la touche Menu. L'option Coller sera la première de la liste et il suffira de valider pour terminer l'opération.
- Copier : Permet de copier un fichier dans un autre dossier ou sur la carte mémoire. Après avoir validé l'option, l'élément sera marqué pour la copie et vous n'aurez plus qu'à vous rendre à l'endroit souhaité, puis appuyer sur la touche Menu. L'option Coller sera sélectionnée et vous n'aurez plus qu'à la valider pour terminer l'opération.
- Coller : Permet de finaliser une opération de coupe ou de copie sur un élément marqué pour l'une ou l'autre de ces actions.
- Envoyer vers la carte SD (ou vers la mémoire interne selon le stockage en cours d'exploration) : Permet, en une seule opération, de copier un élément d'un support de stockage à l'autre.
- Renommer : Permet de saisir un nouveau nom pour le fichier ou dossier sélectionné en utilisant le clavier de l'appareil :
 - La touche Signets, en bas à droite, vous permet de basculer entre lettres majuscules ou minuscules, symboles et chiffres ;
 - Les flèches haut et bas permettent de choisir le caractère ;
 - La flèche de droite insère le caractère choisi ;
 - La flèche de gauche efface le dernier caractère inséré ;
 - La touche Information rappelle à tout moment les caractères déjà saisis ;
 - La touche OK valide la saisie.
- Recherche : Permet de rechercher un élément dans le dossier courant en utilisant le mode de saisie mentionné précédemment.

2.2.2. Dossiers système

Evo S10 crée automatiquement, sur la mémoire interne, des dossiers spéciaux afin de s'adapter à certains types de contenus. Il est fortement recommandé de ne pas les supprimer :

- Android : Il s'agit d'un dossier système.
- DAISY : Vous placerez ici les ouvrages au format DAISY, qui sont gérés différemment par l'appareil, du fait de leur structure particulière. En cours de lecture, vous pourrez obtenir des informations sur la durée totale de l'ouvrage, le temps écoulé ainsi que le temps restant en appuyant à tout moment sur la touche Information.
- DODP : Ce dossier spécial accueillera les ouvrages dits "DAISY Online", technologies permettant d'écouter des livres DAISY via Internet. Cette fonctionnalité n'est pas encore proposée en France.

- Enregistrement : Tous les enregistrements effectués sur l'appareil seront automatiquement placés dans ce dossier spécial.
- Livres Audio : Vous mettrez dans ce dossier tous vos livres Audio au format MP3 ou autres formats audio, en veillant à ce que tous ses fichiers audio soient placés dans un sous-dossier portant son nom. Pour tous les livres audio placés dans ce dossier spécial, vous pourrez connaître instantanément la durée totale, le temps écoulé et le temps restant. En cours de lecture, vous pourrez obtenir ces informations en appuyant à tout moment sur la touche Information.
- Livres électroniques : Vous pouvez placer ici tous les documents de type texte, tels qu'EPUB, PDF, TXT, DOC, DOCX, RTF.
- PodcastReader : Ce dossier spécial est utilisé par le gestionnaire de podcasts de Evo S10, dont il est question plus bas dans cette documentation.
- Radio Internet : Ce dossier spécial est utilisé par le gestionnaire de radio Internet, dont il est question plus bas dans cette documentation.

Pour ajouter du contenu sur votre Evo S10, il faudra connecter ce dernier à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Une fois ceci fait, celui-ci sera visible dans l'explorateur Windows sous le nom "S10". Ce n'est malheureusement pas le cas sous macOS et il faudra les placer sur une carte SD ou une clé USB pour pouvoir les consulter ou les envoyer vers la mémoire interne du S10.

2.3. Lecteur DAISY

Cette application permet d'écouter des ouvrages au format DAISY. Il s'agit de livres numériques conçus pour l'accessibilité, avec une navigation structurée (chapitres, pages, en-têtes) afin de faciliter la lecture.

Pour que ces livres soient correctement reconnus par le S10, il faut les placer dans le dossier DAISY. À l'ouverture de l'application, seuls les livres DAISY reconnus comme tels et présents dans ce dossier seront listés. Vous pouvez placer dans ce dossier des livres sous forme de dossiers contenant tous les fichiers de l'ouvrage, ou encore des fichiers d'archives au format ZIP qui seront automatiquement extraits au démarrage de la lecture.

Pour démarrer la lecture, appuyez simplement sur la touche OK. Celle-ci reprendra toujours là où vous vous étiez arrêté. Pour naviguer dans le livre, utilisez les flèches haut et bas pour choisir le critère de navigation, puis les flèches gauche et droite pour naviguer selon le critère choisi. De nombreux critères temporels vous sont proposés, ainsi que d'autres propres aux ouvrages DAISY, tels que pages, niveaux hiérarchiques ou encore phrases.

Note à propos du déplacement par niveaux : Les niveaux sont les titres et les sous-titres d'un document ou d'un ouvrage et se retrouvent lors de la lecture de documents de type texte ou DAISY s'ils sont correctement structurés. Par exemple, le niveau 1 pourra désigner le chapitre 1, le niveau 2 le sous-chapitre 1.1 et ainsi de suite. Si Evo S10 détecte la présence de différents niveaux et sous-niveaux, ceci sera accessible dans la liste des critères de navigation selon leur niveau hiérarchique. Pour résumer, s'il n'y a qu'un niveau hiérarchique dans le document, seul le critère de navigation "niveau 1" sera disponible.

Si vous appuyez sur la touche Menu, vous pourrez accéder à des options supplémentaires. Veuillez noter que certaines de ces options peuvent ne pas être disponibles, ceci dépendant de la manière dont le livre DAISY a été conçu.

- Aller à la page : Vous pouvez, si la structure du livre le permet, atteindre une page en saisissant son numéro à l'aide du clavier.
- Aller à l'en-tête : Saisissez le numéro d'une section pour vous y rendre directement.
- Pages : Ceci listera toutes les pages du livre. Sélectionnez la page qui vous intéresse et appuyez sur OK pour l'atteindre.
- En-têtes : Il s'agit du sommaire et il vous suffit de valider sur un en-tête pour atteindre directement la section correspondante.
- Voix : Bien qu'elle soit présente, cette option n'aura aucun effet ici puisque le S10 ne prend, pour le moment, en charge que les livres DAISY audio.
- Vitesse : Vous pouvez modifier ici le débit de la narration en utilisant les flèches droite et gauche.
- Tonalité : De la même manière, vous pouvez modifier la tonalité de la voix du narrateur.

2.3.1. Pose et gestion de signets

Pendant la lecture, vous pouvez à tout moment placer jusqu'à 50 signets ou marque-pages pour pouvoir retrouver facilement un endroit précis. Appuyez sur la touche Signets se trouvant tout en bas à droite du clavier et validez sur l'élément "Ajouter un signet". L'ajout vous sera confirmé par une annonce vocale sous la forme "Signet 1 ajouté, 2 minutes 20 secondes".

Pour accéder à la liste des signets, choisissez l'option correspondante. Sélectionnez simplement l'un d'eux avec les flèches haut ou bas, puis appuyez sur la touche OK pour que la lecture reprenne à l'endroit souhaité.

Pour supprimer un signet, ouvrez la liste des signets comme nous venons de l'expliquer ci-dessus et choisissez le signet à effacer. Ensuite, appuyez sur la touche Menu, validez sur "Supprimer le signet" et confirmez enfin l'opération à l'aide de la touche OK.

Vous pouvez également accéder à la liste des signets sauvegardés pour l'ensemble de tous vos documents en appuyant sur la touche Signets depuis le menu principal. Les signets sont ici présentés par catégories : tous les signets, ebooks (ou tout autre document texte), livres audio et livres DAISY. Pour basculer entre ces catégories, utilisez la flèche gauche ou droite. De même, si vous appuyez deux fois sur cette touche, vous pourrez naviguer dans un historique des derniers documents, également rangés par catégories que vous pourrez parcourir de la même manière que précédemment. Une fonction très pratique si vous lisez plusieurs livres à la fois.

En appuyant sur la touche Menu, vous aurez la possibilité de supprimer l'élément sélectionné de l'historique ou de vider ce dernier.

Le S10 offre aussi la possibilité de marquer (surligner) des passages précis dans un livre, tels qu'une citation qui aurait retenu votre attention. Ce passage surligné

apparaîtra également comme un signet pour pouvoir le retrouver facilement. Pour surligner un passage, procédez comme suit :

1. En cours de lecture, placez-vous au début du passage à surligner et mettez la lecture en pause.
 2. Appuyez sur la touche Signets et validez l'option "Début du marquage du surlignage du signet".
 3. Reprenez la lecture, rendez-vous à la fin du passage à surligner et remettez la lecture en pause.
 4. Appuyez à nouveau sur la touche Signets et validez l'option "Fin du marquage du surlignage du signet".
- Vous pourrez retrouver ce passage surligné parmi les autres signets.

2.4. Lecteur de livres audio

Grâce à cette application, vous allez pouvoir écouter des livres audio dans des conditions optimales. Tout comme pour les ouvrages DAISY, votre position de lecture sera toujours mémorisée et vous pourrez à tout moment savoir où vous en êtes.

Pour qu'ils soient correctement reconnus, les livres audio devront être placés dans le dossier Livres audio, sur la mémoire interne ou la carte SD, de préférence sous forme de sous-dossiers contenant les fichiers audio composant le livre. L'application prend en charge la plupart des formats audio, mais également les fichiers vidéo, dont l'audio sera extrait automatiquement. L'application ne prend, en revanche, pas en charge les archives au format ZIP qu'il faudra donc décompresser préalablement.

Pour ce qui est de la navigation dans un ouvrage, l'application Livres audio s'utilise de la même manière que le lecteur DAISY : Flèches haut et bas pour choisir le mode de navigation, flèches gauche et droite pour se déplacer dans le livre selon ce mode.

En appuyant sur la touche Menu, vous pourrez modifier la vitesse et la tonalité de la narration. La gestion des signets s'effectue de la même manière que pour les livres DAISY (voir la section 2.3.1).

2.5. Lecteur de livres électroniques

Cette application vous permet d'écouter les documents de type texte, par l'intermédiaire de la synthèse vocale de l'appareil. De nombreux formats de fichiers sont supportés : TXT bien sûr, mais aussi DOC / DOCX, RTF, HTML, EPUB, ou encore PDF texte.

Le S10 propose un dossier "Livres électroniques" où vous pouvez placer tous vos documents de type texte. Toutefois, il est seulement disponible pour vous permettre de ranger vos documents à un endroit facile à retrouver. Vous pouvez donc créer vos propres dossiers depuis un ordinateur et y placer vos documents, qui s'ouvriront dans le lecteur de livres électroniques. L'élément "Lecteur de livres électroniques" du menu principal va simplement reprendre la lecture du document que vous avez ouvert en dernier.

La navigation dans un document se fait de la même manière que pour les autres lecteurs, seuls les critères de navigation diffèrent, en s'adaptant au contexte : il est toujours possible de naviguer par en-têtes (niveaux) si disponibles, mais également par pourcentages, mots, phrases, paragraphes ou même lettre par lettre.

La touche Menu vous donne accès aux options permettant de naviguer dans les pages ou en-têtes si disponibles, ou encore de modifier la voix ainsi que son débit et sa tonalité. Quant à la touche Signets, elle vous permet ici aussi de poser des marque-pages (voir section 2.3.1).

2.6. Lecteur de musique

Comme son nom l'indique, cette application est adaptée à la lecture de musique. Le S10 propose, sur la mémoire interne et la carte SD, un dossier "musique" où vous pouvez placer tous vos morceaux musicaux. Toutefois, il est seulement disponible pour vous permettre de ranger vos documents à un endroit facile à retrouver. Vous pouvez donc créer vos propres dossiers depuis un ordinateur et y placer vos fichiers de musique, qui s'ouvriront dans le lecteur de musique. L'élément "Lecteur de musique" du menu principal va simplement reprendre la lecture du morceau que vous avez écouté en dernier.

Ici, la touche Menu propose diverses options, dont certaines sont spécifiques à l'écoute de musique :

- Modes de lecture. Avec la flèche droite et gauche, vous pourrez choisir entre les modes suivants :
 - Mode Normal : Lit tous les fichiers d'un dossier l'un après l'autre et arrête la lecture à la fin du dernier.
 - Aléatoire : Lit tous les fichiers d'un dossier dans le désordre.
 - Une seule lecture : Lit le morceau et s'arrête une fois celui-ci terminé.
 - Répéter une fois : Lit le fichier choisi en boucle jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.
 - Tout répéter : Lit tous les fichiers d'un dossier l'un après l'autre et recommence tout depuis le début une fois le dernier fichier achevé.
- Égaliseur : Permet d'agir sur le son de ce que vous écoutez afin de l'adapter à un genre musical particulier, par exemple. Vous pourrez choisir parmi plusieurs thèmes prédéfinis : Pop, Rock, Jazz, Classique et enfin le mode normal (son d'origine).

2.7. Outils

Cet élément de menu est un groupe. Sur S10, un groupe est un dossier virtuel qui va vous permettre d'organiser vos éléments dans des catégories et de personnaliser ainsi le menu d'accueil à votre convenance. Par défaut, le S10 propose deux groupes : Outils et Services en ligne.

Si vous appuyez deux fois sur la touche Menu lorsque l'un de ces groupes est sélectionné, vous aurez la possibilité de le renommer, de le supprimer ou d'en créer un nouveau. Si vous faites de même sur n'importe quel élément du menu d'accueil,

vous pourrez le déplacer vers un groupe existant ou vers un nouveau groupe. Enfin, si vous appuyez deux fois sur Menu sur un élément se trouvant à l'intérieur d'un groupe, vous pourrez, dans un premier temps, le déplacer hors du groupe dans lequel il se trouve, après quoi vous serez en mesure de le déplacer où vous le souhaitez à partir du menu d'accueil.

2.7.1. Boussole

Une fois l'application Boussole ouverte, tenez Evo S10 à plat en position normale, c'est-à-dire avec le bouton Marche/Arrêt en haut à gauche. La première option, "Énoncer la direction de la boussole", vous indiquera l'angle en degrés et la direction cardinale face à vous. Appuyez sur OK autant de fois que nécessaire pour entendre l'information qui changera instantanément en fonction de votre positionnement. Utilisez l'option "Calibrer la boussole" si vous estimez les informations imprécises. Toutefois, veuillez garder à l'esprit que l'opération de calibrage est assez compliquée à réaliser. En cas de doute, utilisez la dernière option de la liste pour rétablir la calibration par défaut.

2.7.2. Enregistrement Entrée Ligne

Cette application vous permet d'enregistrer l'audio provenant d'une source externe par le biais de la prise entrée ligne (Line-in) du S10. En utilisant un câble jack 3,5 mm mâle vers jack 3,5 mm mâle, vous pourrez enregistrer directement le son provenant d'une TV ou d'un autre appareil pourvu d'une prise jack afin de capturer directement le son de la source, sans intermédiaire. L'audio est ainsi restitué avec une qualité identique à l'original, en stéréo.

Une fois le câble connecté aux deux appareils, le son de la source est diffusé sur le haut-parleur du S10 et il ne vous reste plus qu'à appuyer sur la touche d'enregistrement pour démarrer la capture. Appuyez ensuite sur OK pour mettre en pause l'enregistrement et sur Échappe pour l'arrêter. Vous retrouverez celui-ci dans le dossier Enregistrement, sous-dossier Entrée ligne.

2.7.3. Horloge

Cette application propose plusieurs fonctions :

- Alarme
- Horloge
- Minuteur
- Chronomètre

2.7.3.1. Alarme

Cette fonction vous permet de gérer de multiples alarmes ou réveils. Commencez par appuyer sur la touche Menu et choisissez "Ajouter une alarme". Ensuite, en utilisant la flèche bas, réglez ses options comme suit :

- Activer ou désactiver l'alarme : Appuyez sur les flèches droite ou gauche pour faire votre choix.
- Heure : Utilisez les flèches droite et gauche pour sélectionner l'heure à laquelle l'alarme devra sonner.
- Minutes : Même chose pour les minutes.
- Sonnerie de l'alarme : Utilisez les flèches droite ou gauche pour choisir un fichier audio. Vous pouvez l'écouter en appuyant une fois sur la touche Information.
- Jours auxquels vous souhaitez que l'alarme se déclenche : Faites défiler la liste des jours avec les flèches haut et bas et appuyez sur la flèche droite pour sélectionner.

Une fois les réglages effectués, appuyez sur OK pour enregistrer l'alarme. Vous pouvez ainsi en ajouter autant que vous le souhaitez. Pour supprimer ou modifier l'une de ces alarmes, appuyez sur la touche Menu pour choisir l'option correspondante.

2.7.3.2. Horloge

Cette fonction sert uniquement à énoncer l'heure et le fuseau horaire sélectionné. Utilisez n'importe laquelle des flèches pour faire répéter l'information.

2.7.3.3. Minuteur

Cette fonction permet de programmer un compte à rebours :

- État : Donne l'état actuel du minuteur.
- Démarrer : Lance le compte à rebours.
- Arrêter : Stoppe le compte à rebours.
- Modifier le compte à rebours : Validez cette option pour modifier les valeurs : Choisissez heures, minutes ou secondes avec les flèches haut et bas, puis modifiez ces valeurs avec les flèches droite et gauche.
- Rappel : Validez sur cette option pour définir la récurrence de l'annonce automatique de l'état du compte à rebours.

Validez sur OK pour enregistrer les changements.

2.7.3.4. Chronomètre

Appuyez sur OK pour démarrer ou mettre en pause le chronomètre. Utilisez n'importe laquelle des flèches pour connaître le temps en cours. Pour réinitialiser le chronomètre, appuyez sur la touche Menu et choisissez l'option correspondante.

2.7.4. Mémos vocaux

Cette application vous permet d'enregistrer de petites notes vocales indépendamment de la fonction d'enregistrement principale, dans le but de les retrouver plus facilement. Un mémo vocal ne peut durer plus d'une minute. Pour rappel, vous pouvez rapidement accéder à cette fonction à tout moment en appuyant longuement sur la touche d'enregistrement.

Une fois l'application ouverte, maintenez le bouton Enregistrement, enregistrez votre mémo et relâchez le bouton quand vous avez terminé. Le mémo sera ajouté une fois que vous aurez relâché la touche et un numéro lui sera attribué. Ensuite, vous n'avez plus qu'à utiliser les flèches verticales pour sélectionner un mémo et appuyer sur OK pour l'écouter. Il sera lu automatiquement.

Pour effacer un ou tous les mémos, appuyez sur la touche Menu et choisissez l'option correspondante.

2.7.5. Radio FM

Cette fonction permet d'écouter les radios sur la bande FM. Vous pouvez également y accéder en appuyant sur la touche Radio située au milieu de la dernière rangée du bas.

Il est préférable de connecter des écouteurs, un casque audio voire des enceintes à la prise jack, car ce câble servira d'antenne et la réception n'en sera qu'améliorée.

En appuyant sur la touche Menu, plusieurs options vous sont proposées :

- Recherche (automatique ou manuelle) : Utilisez la flèche droite ou gauche pour sélectionner un mode de recherche.
En mode Automatique, Evo S10 va rechercher une station lorsque vous appuierez sur la flèche gauche ou droite et arrête la recherche dès qu'une station ayant un signal suffisamment fort est trouvée. Appuyez sur la flèche droite ou gauche pour rechercher automatiquement la station suivante ou précédente.
En mode manuel, le fait d'appuyer sur la flèche droite ou gauche se déplace par palier de 0,1 mégahertz sur la bande FM pour vous permettre de régler une fréquence bien précise ou d'affiner la réception d'une station.
- Tout rechercher : Evo S10 va parcourir automatiquement toute la bande de fréquences à la recherche des stations disponibles. Une fois cette option validée, le processus dure une vingtaine de secondes, après quoi les stations trouvées seront présentées sous la forme d'une liste dans laquelle vous naviguerez en utilisant les flèches haut et bas.
- Saisir la fréquence : Vous pouvez ici saisir directement la fréquence d'une station à l'aide des flèches de direction. Pour saisir, par exemple, 94.4, procédez comme suit :
 1. Choisissez d'abord 9 avec les flèches haut ou bas et appuyez sur la flèche droite.
 2. Choisissez 94 avec la flèche haut ou bas et appuyez sur la flèche de droite.
 3. Choisissez 4 avec les flèches haut ou bas et appuyez sur OK.

Lorsque vous avez trouvé une station en utilisant les modes décrits ci-dessus, vous pouvez la sauvegarder pour la retrouver facilement. Une fois la station trouvée, il suffit d'appuyer sur OK et une nouvelle fois pour confirmer votre choix. Une fois toutes vos stations mémorisées de cette manière, vous pourrez passer de l'une à l'autre en utilisant les flèches haut et bas.

Pour effacer une station mémorisée, utilisez l'option correspondante dans le menu, à

partir duquel vous aurez également la possibilité d'effacer toutes les stations mémorisées en une seule fois.

Vous avez la possibilité d'enregistrer la musique ou une émission en cours de diffusion à la radio. Une fois que vous avez choisi votre station, il suffit d'appuyer sur la touche Enregistrement. Celui-ci commence après le signal sonore et, tout comme pour les enregistrements vocaux, vous pourrez le mettre en pause à tout moment, pour par exemple passer un spot publicitaire. Les enregistrements sont placés dans le sous-dossier Radio FM du dossier Enregistrements, sur la mémoire interne ou sur la carte SD, ceci en fonction du réglage que vous avez choisi.

2.7.6. Rappels vocaux

Véritable agenda personnel, cette application va vous permettre de planifier des événements tels que des rendez-vous, des anniversaires ou tout simplement des tâches quotidiennes telles que la prise régulière d'un médicament.

Pour ajouter un rappel vocal, appuyez sur la touche Menu et choisissez "Ajouter un rappel vocal". Encore une fois, vous utiliserez les quatre flèches de direction pour définir les réglages : les flèches haut et bas pour choisir l'option et les flèches droite et gauche pour en modifier la valeur.

Tout d'abord, il faudra configurer la récurrence de celui-ci : une seule fois, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou tous les ans. En dessous, se trouvent les options de date et d'heure pour déterminer le moment exact du rappel.

Vous avez ensuite la possibilité d'enregistrer une note vocale qui sera énoncée à la date et à l'heure préalablement choisies. Il vous suffit, comme l'appareil l'indique, de maintenir le bouton Enregistrement pendant que vous dictez votre message.

Enfin, il ne reste plus qu'à appuyer sur la touche OK pour valider le rappel.

Pour supprimer un rappel, sélectionnez-le dans la liste, appuyez sur la touche Menu et choisissez "Supprimer le rappel vocal". Enfin, confirmez la suppression avec la touche OK quand Evo S10 vous demande si vous êtes sûr de vouloir le faire.

Vous pouvez également supprimer tous vos rappels vocaux en passant par le menu et en sélectionnant l'option correspondante.

2.8. Services en ligne

Comme dit plus haut, cet élément est un groupe. Il contient des applications relatives à l'écoute de contenu en ligne.

2.8.1. Podcasts

Les podcasts sont, pour beaucoup, des rediffusions d'émissions que l'on peut écouter en différé, un peu comme la télévision de rattrapage ou replay. Les podcasts peuvent être aussi des chroniques publiées par leur auteur de façon plus ou moins régulière et il suffit de s'abonner à un flux de podcast pour recevoir automatiquement les dernières publications. Il existe des podcasts traitant de tous les sujets : musique, cinéma, télévision, cuisine ou encore mode et beauté. Pour en trouver, vous pouvez

utiliser ce qu'on appelle un annuaire de podcasts comme, par exemple, le site de [Podcast France](#) qui référence de très nombreux podcasts francophones.

Votre S10 est normalement livré avec une sélection de podcasts préinstallée. Si toutefois cela n'était pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous les faire parvenir.

Il est nécessaire que votre appareil soit connecté à Internet pour pouvoir consulter et écouter des podcasts. Quand vous ouvrez l'application, vous trouverez les options suivantes :

- Mes podcasts : Ce sont tous les podcasts que vous avez mis en favoris.
- Podcasts préenregistrés : Vous trouverez ici tous les podcasts qui sont disponibles sur l'appareil.
- Gestion des téléchargements : Vous pourrez ici passer en revue tous les épisodes que vous avez téléchargés ou qui sont en cours de téléchargement pour une écoute hors ligne, sans Internet.

Si la liste des podcasts préenregistrés a bien été installée sur votre appareil, une liste de catégories de podcasts vous est proposée. Sélectionnez un podcast dans l'une d'elles et validez avec la touche OK. La liste des épisodes du podcast choisi s'affiche et il suffit de valider une nouvelle fois pour lancer l'écoute. Pendant la lecture, vous pouvez toujours naviguer dans l'épisode avec les flèches droite et gauche après avoir choisi le critère de navigation avec les flèches haut et bas. En appuyant sur la touche Menu pendant l'écoute, vous pourrez régler la vitesse et la tonalité.

Pour retrouver un podcast plus facilement, vous pouvez l'ajouter à vos podcasts favoris en appuyant sur la touche Menu lorsque vous êtes dans la liste des podcasts. De même, si vous souhaitez télécharger un épisode pour l'écouter quand vous n'êtes pas connecté à Internet, vous pouvez choisir de le télécharger, soit sur la mémoire interne soit sur la carte SD, à partir de la liste des épisodes.

Note : Si votre podcast préféré n'est pas présent dans la liste que nous fournissons, il est possible de l'ajouter vous-même. Cependant, nous n'aborderons pas ce sujet dans cette documentation car c'est quelque peu technique. Sachez simplement que les adresses des podcasts sont compilées dans des fichiers .OPML placés dans le sous-dossier PreStored du dossier PodcastReader sur la mémoire interne de l'appareil. Si vous savez gérer ces fichiers et rechercher des podcasts par l'intermédiaire d'un lecteur de podcasts tiers, c'est assez facile. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter.

Vous pouvez également essayer l'application VTuner que vous trouverez dans Outils et qui permet aussi d'écouter des podcasts et des webradios. Nous ne pouvons toutefois pas garantir son bon fonctionnement car il semble qu'elle ne soit guère maintenue et nous ne pouvons malheureusement pas intervenir sur ce point.

2.8.2. Radios Internet

Cette application vous permet d'écouter des stations de radios qui diffusent via Internet. Votre S10 est normalement livré avec une sélection de radios préinstallée.

Si toutefois cela n'était pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous les faire parvenir.

L'application Radios Internet se divise en deux rubriques : les stations préenregistrées qui se présentent à l'ouverture et les stations favorites. Pour passer de l'une à l'autre de ces rubriques, utilisez les flèches droite et gauche. Tout comme l'application Podcasts et si la liste des radios vous a été fournie, vous devriez donc voir la liste des stations préenregistrées en premier, proposant une liste de catégories. Choisissez-en simplement une afin de parcourir la liste des radios qu'elle contient.

Pour ajouter l'une de ces radios aux radios favorites, appuyez sur la touche Menu et choisissez l'option correspondante.

Pour basculer sur la liste de vos radios favorites depuis la liste des radios préenregistrées, utilisez la flèche droite ou gauche.

Note : Si votre radio préférée n'est pas présente dans la liste que nous fournissons, il est possible de l'ajouter vous-même. Cependant, nous n'aborderons pas le sujet dans cette documentation car c'est quelque peu technique. Sachez simplement que les flux radio sont compilés dans des fichiers .m3u placés dans le dossier Radios Internet sur la mémoire interne de l'appareil. N'hésitez toutefois pas à nous contacter si vous avez besoin d'assistance.

Vous pouvez également essayer l'application VTuner que vous trouverez dans Outils et qui permet aussi d'écouter des podcasts et des webradios. Nous ne pouvons toutefois pas garantir son bon fonctionnement car il semble qu'elle ne soit guère maintenue et nous ne pouvons malheureusement pas intervenir sur ce point.

Contact

[Retour à la table des matières](#)

Pour toute question ou complément d'information, n'hésitez pas à nous contacter :

- ACCES'SOLUTIONS - Paris
 - 23, rue Raspail - 94200 Ivry-Sur-Seine
 - Tél : 01 43 44 02 02
 - Courriel : relation.client@accessolutions.fr
- ACCES'SOLUTIONS - Toulouse
 - 11, place Esquirol - 31000 Toulouse
 - Tél : 05 67 80 08 08
 - Courriel : relation.client@accessolutions.fr
- Accessolutions Bordeaux
 - 35, rue de Cursol - 33000 Bordeaux
 - Tél : 05 64 37 53 70
 - Courriel : relation.client@accessolutions.fr

Dépannage

[Retour à la table des matières](#)

Cette section regroupe les solutions aux problèmes les plus fréquents.

L'appareil ne répond plus (blocage)

1. Maintenez **Marche/Arrêt + Menu** enfoncés pendant environ 10 secondes.
2. Relâchez : l'Evo S10 redémarre.

Si le problème se répète, éteignez l'appareil (pression prolongée sur **Marche/Arrêt**), puis rallumez-le.

Batterie : l'appareil ne s'allume pas / ne charge pas

L'appareil ne s'allume pas

- Branchez l'Evo S10 au chargeur secteur pendant au moins 15 minutes, puis réessayez.
- Vérifiez que le câble USB-C est bien enfoncé côté appareil et côté chargeur.

La charge ne démarre pas ou est très lente

- Préférez le chargeur secteur plutôt qu'un port USB d'ordinateur (souvent plus lent).
- Essayez un autre câble USB-C (si disponible).
- Vérifiez l'état du port USB-C (poussière, faux contact).

Carte SD ou clé USB non reconnue

1. Éteignez l'appareil, puis insérez la carte SD/la clé USB (via l'adaptateur USB-OTG si nécessaire).
2. Rallumez l'appareil et ouvrez l'Explorateur de fichiers.
3. Si le support n'apparaît toujours pas :
 - Testez la carte/clé sur un ordinateur.
 - Si elle est détectée mais pose problème sur le S10, sauvegardez son contenu puis formatez-la depuis le menu **Stockage** .

Attention : le formatage efface toutes les données du support.

Problèmes de Wifi (connexion impossible)

Le Wifi est désactivé

Allez dans **Menu système > Wifi** et choisissez **Activé** .

Mot de passe refusé

- Vérifiez la casse (majuscules / minuscules) avec la touche **Signets** pendant la saisie.
- Vérifiez que vous êtes dans le bon jeu (chiffres, symboles, etc.).
- Utilisez **Information** pour relire les caractères saisis.
- Si besoin, utilisez le fichier `.wifi_password.txt` pour éviter la saisie manuelle.

Le réseau Wifi n'apparaît pas

- Rapprochez-vous de la box/du point d'accès.
- Vérifiez que le Wifi est bien actif sur votre routeur.
- Redémarrez la box si nécessaire.

Problèmes Bluetooth (casque/enceinte)

L'appareil Bluetooth n'apparaît pas

- Activez le Bluetooth sur l'Evo S10 dans **Menu système > Bluetooth** .
- Mettez votre casque/enceinte en mode appairage.
- Rapprochez les deux appareils.

Son haché ou instable

- Rapprochez-vous (éviter les murs/obstacles).
- Déconnectez puis reconnectez l'appareil (dans **Appareils jumelés**).
- Si besoin, supprimez l'appareil jumelé puis réappairez.

Impossible de trouver un fichier (musique, livres audio, ebooks, DAISY)

- Vérifiez que le fichier est bien dans un format pris en charge.
- Vérifiez l'emplacement (dossier DAISY, Livres audio, Livres électroniques, etc.).
- Essayez d'ouvrir le fichier depuis l'Explorateur de fichiers pour confirmer qu'il est bien présent.

La radio FM reçoit mal

- Branchez un casque/écouteurs : le câble sert d'antenne.
- Lancez une recherche automatique ou l'option **Tout rechercher** .
- Déplacez-vous près d'une fenêtre si nécessaire.

Date/heure incorrectes

- Si l'Evo S10 est connecté à Internet, activez le réglage automatique dans **Date et heure** .
- Sinon, réglez la date, l'heure et le fuseau horaire manuellement.

Annexe 1 — Récapitulatif des touches (tableau)

[Retour à la table des matières](#)

Remarque : certaines actions dépendent de l'application en cours (musique, DAISY, radio, etc.).

Touche	Appui bref	Appui long / appuis répétés	Remarques
Marche/Arrêt	—	Allume/éteint l'appareil	Appuis répétés : réglage d'un délai d'arrêt automatique (selon contexte).
Menu	Ouvre le menu contextuel (selon l'application)	Ouvre l'explorateur de fichiers	Marche/Arrêt + Menu (10 s) : redémarrage forcé.
Enregistrement	Démarre un enregistrement	Ouvre « Mémo vocal »	En enregistrement : OK = pause/reprise ; Échappe = arrêt.
OK	Valide / lance la lecture	—	En lecture/enregistrement : pause/reprise.
Échappe	Retour / stop / remonter d'un dossier	Description de touches	Appuis successifs : retour jusqu'au menu principal.
Flèche haut / bas	Monter/descendre dans une liste	—	En lecture : définir le critère de navigation.
Flèche gauche / droite	Reculer/avancer selon le critère	Avance/retour rapide (audio)	Dans les menus : ajuste certains réglages.
Information	Énonce l'élément + informations	Appuis successifs : heure/date, batterie, état Wifi/Bluetooth	Cycle d'informations.
Volume - / Volume +	Baisser/augmenter le volume	—	Affecte lecture audio + voix (selon réglages).
Musique	Reprend le dernier fichier audio	(par défaut) ouvre Livres électroniques	Comportement modifiable dans les raccourcis.
Radio	Lance la radio FM	(aucune action par défaut)	Comportement modifiable dans les raccourcis.
Signets	Ajoute/ouvre des signets (selon contexte)	—	Permet aussi la saisie (maj/min, chiffres, symboles) dans certains champs.

access



solutions

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE VOTRE

© Accessolutions · accessolutions.fr · Dernière révision : 20/04/2026