

Manuel d'utilisation - Montre Parlante deux et trois boutons

Copyright © Accessolutions

Dernière révision: 10/07/2025

Introduction

Cette montre parlante a été spécialement conçue pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Elle dispose de deux ou trois boutons selon le modèle choisi et offre une navigation vocale complète pour ajuster ses réglages. Elle vous permettra à tout moment de savoir l'heure ainsi que la date, mais également de programmer une alarme. Le modèle à 2 boutons propose également des caractères agrandis.

1. Disposition des boutons

- Un premier bouton, situé à 2h, est le bouton Annonce. Vous l'utiliserez pour entendre l'heure et la date quand la montre est en mode normal, c'est-à-dire en dehors du mode Réglages.
- Le second bouton, situé à 3 heures et plus proéminent que les autres, permet de régler l'heure visuellement. C'est un bouton rotatif. Tirez-le légèrement jusqu'à ressentir un clic et tournez-le pour faire tourner les aiguilles. repoussez-le une fois que c'est fait.
- Sur le modèle 2 boutons, vous trouverez, en dessous des deux boutons cités plus haut, un petit orifice accessible à l'aide d'un trombone ou d'un stylo. Le fait d'appuyer dessus vous permettra d'accéder aux réglages de la montre. Nous l'appellerons Mode dans la suite de ce manuel.
- Sur le modèle à trois boutons, un autre bouton, situé à 4h, est le bouton Mode. Il vous permet d'entrer en mode Réglages.

2. Économie d'énergie

Pour mettre la montre en mode économie d'énergie, maintenez le bouton Annonce enfoncée jusqu'à entendre un double bip. Une fois fait, le fait d'appuyer sur les boutons n'aura plus aucun effet. Maintenez le bouton Annonce jusqu'à entendre quatre bips pour pouvoir à nouveau connaître l'heure et la date.

3. Consultation de l'heure et de la date

Appuyez une fois sur Annonce pour entendre l'heure et une deuxième fois pour entendre la date

4. Mode Réglages

Pour entrer en mode réglages, appuyez sur Mode. Pour rappel, utilisez un objet pointu pour appuyer sur Mode avec le modèle à deux boutons. La montre annonce "Réglage de l'heure". Une fois dans ce mode, le bouton Annonce permet d'ajuster les réglages. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes, la montre émet un bip et repasse en mode normal (annonce de l'heure et de la date).

- Pour ajuster le chiffre des heures, appuyez sur Annonce de manière répétée.
- Pour régler les minutes, appuyez sur Mode jusqu'à entendre: "Réglage des minutes" et appuyez sur Annonce de manière répétée pour sélectionner le chiffre des minutes.
- Procédez de la même manière pour régler l'année, le mois, le jour et l'alarme.

5. Activation/désactivation de l'alarme

- Appuyer sur mode jusqu'à entendre: "Réglage d'alarme".
- Appuyez ensuite sur Annonce pour activer ou désactiver l'alarme.

6. À propos de ce guide d'utilisation

Toute reproduction de ce document, qu'elle soit totale ou partielle, est strictement interdite sans un accord écrit de la part de la société Accessolutions. Par ailleurs, son contenu est susceptible de faire l'objet de modifications ou de révisions sans préavis. Pour toute question, précision ou commentaire sur ce document ou si vous souhaitez le publier sur votre site Internet, merci de nous contacter en utilisant les informations ci-dessous :

7. NOUS CONTACTER

Contactez-nous pour toutes questions relatives à notre société ou nos services. Nous ferons notre possible pour revenir vers vous au plus vite.

- PAR TÉLÉPHONE

- Du lundi au jeudi de 9h à 18h
- Le vendredi de 9h à 17h
- 01 43 44 02 02
- PAR MAIL
 - relation.client@accessolutions.fr
- Nos agences (sur rendez-vous)
 - AGENCE IVRY-SUR-SEINE
 - 23 RUE RASPAIL - Lot 8 3ème Étage - 94200 IVRY-SUR-SEINE
 - Téléphone : 01 43 44 02 02
 - AGENCE TOULOUSE
 - 11 place Etienne Esquirol - 31000 Toulouse
 - Téléphone : 05 67 80 08 08
 - AGENCE BORDEAUX
 - 35 rue de Cursol - 33000 Bordeaux
 - Téléphone : 05 64 37 53 70